



F9244 AAC94

0840 Impianto di alimentazione - Serbatoio del carburante (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	42 36 956	Serbatoio	1994-1995	1
1	43 94 441	Serbatoio	1996-1998, NLS-USE 5196126	1
1	47 27 160	Serbatoio	1998, B204L, LHD, CA, US	1
1	49 60 985	Serbatoio	1998, B234I, LHD, CA, US	1
2	42 27 336	Tubo di rifornimento	1994-1995, 3D, 5D	1
2	42 27 336	Tubo di rifornimento	1995, 3D, 5D, ME	1
		Note: Automobili con sonda Lambda a prova di piombo. Ch. S2010031--		
2	43 96 495	Tubo di rifornimento	1994-1995	1
		Note: Automobili con sonda Lambda a prova di piombo.		
2	42 28 300	Tubo di rifornimento	1994-1995, CV	1
2	43 96 685	Tubo di rifornimento	1994-1995, CV	1
		Note: Automobili con sonda Lambda a prova di piombo.		
2	42 28 300	Tubo di rifornimento	1995, CV, ME	1
		Note: Automobili con sonda Lambda a prova di piombo. Ch. S2010031--		
2A	44 44 626	Tubo di rifornimento	1996-1997, 3D, 5D, B204L, B258I, LHD, CA, US	1
2A	44 45 979	Tubo di rifornimento	1996-1997, 3D, 5D, B234I, LHD, CA, US, NLS-USE 5462346	1
2A	46 22 585	Tubo di rifornimento	1996-1997, CV, B204L, B258I, LHD, CA, US	1
2A	46 22 593	Tubo di rifornimento	1996-1997, CV, B234I, LHD, CA, US	1
2A	47 27 210	Tubo di rifornimento	1998, 3D, 5D, B204L, LHD, CA, US, NLS-USE 5322292	1
2A	49 60 951	Tubo di rifornimento	1998, 3D, 5D, B234I, LHD, CA, US	1
2A	47 26 592	Tubo di rifornimento	1998, CV, B204L, LHD, CA, US, NLS-USE 5322300	1
2A	49 60 969	Tubo di rifornimento	1998, CV, B234I, LHD, CA, US	1
2A	43 97 006	Tubo di rifornimento	1996-1998, 3D, 5D, CH, RU	1
2A	43 97 030	Tubo di rifornimento	1996-1998, CV, CH, RU	1
2A	44 45 979	Tubo di rifornimento	1996-1998, 3D, 5D, NLS-USE 5462346	1
2A	46 22 593	Tubo di rifornimento	1996-1998, CV	1
3	42 28 276	Flessibile	1994-1995	1
3	44 45 631	·Flessibile	1996-1998	1
		Note: Non come ricambio separato.		
4	44 40 244	·Flessibile		1
4	43 94 508	·Flessibile	1996-1998, LHD, CA, US	1
5	42 36 238	Flessibile	1994-1995	1
5	46 22 015	·Flessibile	1996-1998	1
5	43 94 490	·Flessibile	1996-1998, LHD, CA, US	1
6	45 26 836	·Fascetta stringitubo		1
7	44 41 697	·Fascetta stringitubo	1994-1995	1
7	46 22 304	·Fascetta stringitubo	1996-1998	1
7	49 40 029	·Fascetta stringitubo	1996-1998, LHD, CA, US	1
9	43 96 263	·Mensola	1996-1998, LHD, CA, US	1
10	79 67 771	·Vite	1996-1998, LHD, CA, US	1
11	43 96 313	·Flessibile	1996-1998, LHD, CA, US	1
8	44 44 758	Sensore di pressione	1996-1998, LHD, CA, US, NLS, NLS	1
12	43 94 268	Flessibile	1994-1995	1
13	79 73 605	Fascetta stringitubo	1994-1995	4
14	42 35 040	Nastro tenditore		2
15	79 71 922	Dado	NLS-USE 92150143	1
16	42 29 332	Nipplo	1994-1995, NLS	1
17	42 26 023	Vite	1994-1997	1
17	49 40 896	Vite	1998, NLS-USE 92152212	1
18	42 27 294	Collare di tenuta	NLS-USE 5195201	1
19	44 41 689	Fascetta stringitubo	1994-1995	1
19	46 22 304	Fascetta stringitubo	1996-1998	1
20	43 91 058	Tappo serbatoio	1994, 3D, 5D	1
20	43 91 058	Tappo serbatoio	CV	1
		Note: Ch. --S7009999		
20	43 97 048	Tappo serbatoio	1995, 3D, 5D	1
20	43 97 048	Tappo serbatoio	1995, CV	1
		Note: Ch. S7010000--		

0840 Impianto di alimentazione - Serbatoio del carburante (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
20	43 97 048	Tappo serbatoio	1996-1998	1
20	47 27 038	Tappo serbatoio	1996-1998, LHD, CA, US	1
		Note: Nome della sostanza Di-(2-ethylhexyl)phthalat		
		Istruzioni per un utilizzo sicuro: con un'applicazione e uno smaltimento appropriati non si correra nessun rischio per la salute e per l'ambiente		
21	75 11 751	Guarnizione		1
22		Giunto		
23	45 26 836	Fascetta stringitubo	1996-1998	1
24	48 13 028	Giunto	1998, LHD, CA, US	1
25	47 27 186	Sensore di pressione	1998, B204L, LHD, CA, US	1
26	47 52 168	Vite	1998, B204L, LHD, CA, US	1
27	48 13 028	Giunto	1998, B204L, LHD, CA, US	1
28	44 41 697	Fascetta stringitubo	1998, LHD, CA, US	1
29	45 76 583	Fascetta stringitubo	1998, LHD, CA, US, NLS-USE	1
			90467194	
30	47 27 236	Fascetta stringitubo	1998, LHD, CA, US, NLS-USE	1
			5193594	
31	47 27 251	Flessibile	1998, LHD, CA, US, NLS-USE	1
			5193586	
32	47 27 269	Flessibile	1998, LHD, CA, US	1
33	47 28 093	Fascetta stringitubo	1998, CA, UC	1
34	47 28 507	Tubo aria	1998, LHD, CA, US, NLS-USE	1
			5195300	
35	47 28 515	Coperchio	1998, LHD, CA, US	1
36	47 28 523	Rondella	1998, LHD, CA, US	1
37	47 28 531	Supporto filtro	1998, LHD, CA, US	1
38	47 28 549	Giunto	1998, LHD, CA, US	1
39	47 29 091	Valvola di intercettazione	1998, B204L, LHD, CA, US,	1
			NLS-USE 4966826	
40	47 29 109	Filtro	1998, B204L, LHD, CA, US	1
41	48 76 025	Guarnizione	1998, LHD, CA, US	1
42	49 40 631	Vite	1998, LHD, CA, US	1
43	49 61 561	Flessibile	1998, 3D, 5D, LHD, CA, US, NLS	1
		Note: Non come ricambio separato.		
43	49 61 702	Flessibile	1998, CV, LHD, CA, US, NLS	1
		Note: Non come ricambio separato.		