



0200 Corpo motore - Testa dei cilindri (1990 - 1993), B202, B212			Vale anche per Cabriolet 1994	
Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	91 07 376	Testa dei cilindri Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	B202, NLS	1
1	91 15 346	Testa dei cilindri Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	B212, NLS	1
2	91 07 053	·Coperchio cilindro	B202, NLS	1
2	91 15 353	·Coperchio cilindro	B212, NLS	1
3	75 88 320	·Rondella di tenuta		2
4	75 60 154	·Guida valvola	B202, NLS	16
4	74 80 577	·Guida valvola	B212, NLS	16
4	75 69 734	·Guida valvola Note: Sovradimensione.	B202, NLS	16
4	91 19 942	·Guida valvola Note: Sovradimensione.	B212, NLS	16
5	81 23 143	·Tappo	NLS-USE 4940466	3
6	75 04 566	·Manicotto di guida		2
6A	75 04 178	·Vite	NLS-USE 92151833	2
7	81 25 213	·Vite		12
8	75 85 847	·Vite	NLS-USE 55559477	8
9	75 00 713	·Guarnizione		16
10	75 62 002	·Valvola di induzione	B202, NLS-USE 7484801	8
10	74 84 801	·Valvola di induzione	B212	8
11	75 00 085	·Valvola di scarico	1990-1991, NLS-USE 9165598	8
12	81 23 721	·Tappo	NLS-USE 7563042	1
13	83 26 712	·Guarnizione	NLS-USE 4161162	1
15	75 05 134	·Rondella		16
16	93 58 391	·Molla	1990-1991, NLS-USE 9129651	16
17	75 01 349	·Rondella		16
18	75 15 547	·Cono valvola		32
19	93 57 716	Punteria valvola Note: Engine --N238284	NLS-USE 55557388	16
19	91 34 420	Punteria valvola Note: Engine N238285--	NLS-USE 55557388	16
20	75 60 808	Albero a camme Note: Induzione.	TURBO, NLS	1
20	75 61 467	Albero a camme Note: Induzione.	I, NLS	1
21	75 60 964	Albero a camme Note: Scarico.	NLS	1
22	75 61 301	Guarnizione testa dei cilindri	B202, NLS-USE 9181348	1
22	87 87 111	Guarnizione	B212, NLS-USE 9181512	1
23	75 18 335	Vite Note: Engine --M038386	NLS-USE 5955794	10
23	91 29 909	Vite Note: Engine M038387--	NLS-USE 5955794	10
24	81 25 189	Vite		2
32	75 00 069	Tappo Note: Engine -L015906		3
33	91 16 062	Carter valvola Note: Engine --L050918	NLS-USE 5959416	1
33	78 58 756	Carter valvola Note: Engine L050919--	NLS-USE 5959416	1
34	75 88 056	Guarnizione Note: Engine -L015906	NLS-USE 55555635	1
34	75 69 304	Guarnizione Note: Engine L015907-	NLS-USE 55555635	1
35	75 23 962	Guarnizione	NLS-USE 55555634	1
36	75 60 931	Vite		16
43	75 11 975	Mensola	NLS	2
44	75 12 015	Nastro tenditore	NLS	2
45	80 82 919	Vite	NLS-USE 8082935	2
46	75 17 048	Nipplo		1
47	75 15 190	Boccola	NLS-USE 9549593	1
49		Tendicatena	Andare a 2 - 320	
50		Flessibile	Andare a 2 - 1970	
51		Flessibile	Andare a 2 - 1100	
53	88 00 914	Trasmettitore Note: Engine --L030814	NLS-USE 30539720	1
53	88 59 233	Trasmettitore Note: Engine L030815--	1990, NLS-USE 30539720	1

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
54		Supporto	Andare a 3A - 260	
55	75 86 837	Vite		4
		Note: Engine --L050918		
55	88 57 872	Vite		4
		Note: Engine L050919--		
56	75 85 532	Coperchio		1
57	91 14 885	Rondella di tenuta	NLS	16
	88 18 254	Kit guarnizioni	NLS-USE 8822041	X
		Note: Engine -L015906	Andare a 2 - 2090	
	93 21 464	Kit guarnizioni	NLS-USE 8822041	X
		Note: Engine L015907-	Andare a 2 - 2090	
	88 19 831	Kit spazzacamino	B202	X
			Andare a 2 - 2090	
	93 21 597	Kit spazzacamino	B212	X
			Andare a 2 - 2090	