



C0984 9000
02/1610

1610 Impianto di aspirazione e scarico - Impianto di scarico - Con reattore catalitico (1990 - 1993),

TURBO

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	89 82 688	Tubo di scarico	1990, NLS-USE 5466800	1
1	40 20 798	Tubo di scarico	1991-1992, B202, NLS-USE 5466800	1
1	54 66 099	Tubo di scarico	1993, B202, (4163929)	1
1	54 66 081	Tubo di scarico	1991-1992, B234	1
1	41 63 945	Tubo di scarico	1993, B234, NLS-USE 5466826	1
1		Tubo di scarico	1993, B234, SE, US Andare a 2 - 1640	
2	93 92 457	Marmitta catalitica	NLS-USE 4750030	1
2	44 40 020	Marmitta catalitica	1990-1991, IT, NLS	1
2	40 24 253	Marmitta catalitica	JP, NLS-USE 4750048	1
2		Marmitta catalitica	1993, B234, SE, US Andare a 2 - 1640	
3	54 66 123	Silenziatore	1990-1991, (8822249)	1
3	53 24 942	Silenziatore	1992, NLS	1
3	40 18 867	Silenziatore	1993, NLS	1
3	43 93 898	Silenziatore	1992-1993, ME, NLS-USE 5466867	1
4	54 66 115	Silenziatore	5D, (8977928)	1
4	88 22 264	Silenziatore	5D, T16S, (8980542), NLS	1
4	89 79 163	Silenziatore	4D, NLS	1
4	53 25 006	Silenziatore	5CS, NLS	1
4	40 15 814	Silenziatore "5CSAERO"	NLS-USE 5467154	1
5	89 77 936	Gancio		1
6	93 92 465	Suspensione di gomma		4
7	93 28 105	Suspensione di gomma	1990-1991	2
7	93 92 465	Suspensione di gomma	1992-1993	2
8	75 64 321	Protezione riscaldatore	B202	1
8	91 12 780	Protezione riscaldatore Note: Engine --M048873	B234, NLS-USE 30520365	1
9	40 22 604	Protezione riscaldatore	1990-1991, NLS-USE 4022505	1
9	40 22 505	Protezione riscaldatore	1992-1993	1
10	40 22 588	Protezione riscaldatore	NLS	1
11	40 22 596	Protezione riscaldatore	NLS	1
12	41 58 762	Clips	B234	1
14A	93 93 968	Rivetto		12
14A	75 91 480	Rivetto		12
		Note: Alternativa al 93 93 968 per fori maggiori.		
15	81 25 130	Vite		4
17	79 67 953	Dado	NLS-USE 11900429	8
18	75 19 432	Dado	NLS-USE 92152032	3
21	93 92 762	Sonda Lambda	1990-1991	1
21	91 32 564	Sonda Lambda	1992-1993	1
21	91 29 743	Sonda Lambda	1990-1991, LA, NLS-USE 9321696	1
21	41 64 323	Sonda Lambda	1992-1993, LA, ME, NLS-USE 4239588	1
22	79 71 757	Vite	NLS-USE 7528953	2
23	73 98 803	Morsetto		1
		Note: Ch. --L1011390		
		Ch. --L2008507		
		Ch. --L8001402		
23	40 87 078	Morsetto	NLS-USE 7398803	1
		Note: Ch. L1011391--		
		Ch. L2008508--		
		Ch. L8001403--		
24	40 24 279	Protezione riscaldatore	JP	1
25	40 24 295	Staffa	JP	2
26	40 24 303	Supporto forcella	JP, NLS	2
27	80 29 985	Rondella	1990-1992, JP, NLS-USE 92153033	4
27	91 66 372	Rondella	1993, JP, NLS-USE 32000432	4
28	79 65 767	Dado di bloccaggio	JP, NLS-USE 55557005	4
29	41 60 065	Trasmettitore	JP	1
30	40 62 329	Dado	JP, NLS	1
31	79 69 348	Morsetto	JP, NLS	1