



R9402 90086

0820 Equipaggiamento elettrico vario - Sistema autopilota di crociera (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1		Interruttore	Andare a 3A - 790	1
2	85 87 016	Centralina elettronica	1986	1
2	95 60 905	Centralina elettronica	1987-1989, NLS	1
3	79 22 354	Vite	1986-1988, NLS-USE 92153219	2
3	79 22 818	Vite	1989	2
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
4	79 72 573	Dado clips	NLS-USE 92150164	2
5	85 87 024	Pompa depressore		1
5A	95 55 194	Sospensione	NLS	3
6	95 12 302	Regolatore di depressione	NLS	1
7	85 87 040	Mensola	1986-1988, NLS	1
7	95 68 882	Mensola	1989, NLS	1
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
8	80 74 288	Dado	NLS-USE 11900440	1
9	85 87 081	Catena	NLS	1
		Note: Ch. --K3001164		
		Ch. --K7000046		
9	40 61 909	Catena	NLS	1
		Note: Ch. K3001165--		
		Ch. K7000047--		
10	85 87 099	Morsetto	NLS	1
11	95 12 294	Contatto	1986-1988, NLS	2
11	95 22 855	Contatto	1989, NLS-USE 4350443	2
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
12	95 08 813	Clips	1986-1988, NLS	2
12	85 30 917	Clips	1989	2
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
13	85 98 054	Mensola	1986-1988, NLS	1
13	95 63 149	Mensola	1989, NLS	1
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
13	95 64 949	Mensola	NLS	1
		Note: Per automobili dotate di impianto frenante ABS.		
		Ch. --K7031373		
13	41 08 759	Mensola	NLS	1
		Note: Ch. K7031374--		
14	85 09 002	Tube		2
15	85 90 689	Flessibile	1986-1987, NLS-USE 9566423	1
15	95 66 415	Flessibile	1988-1989, NLS	1
16	85 87 354	Flessibile	1986-1987, NLS	2
16	95 66 381	Flessibile	1988-1989	2
16A	85 87 354	Flessibile	1986-1987, NLS	2
16A	85 87 354	Flessibile	1988-1989, NLS	2
16A	85 87 354	Flessibile	1988-1989, M, NLS	2
17	85 87 362	Flessibile	1986, L=1500 MM, NLS	1
17	85 99 458	Flessibile	1987, L=1200 MM, NLS	1
17	95 66 548	Flessibile	1988-1989, L=1200 MM, NLS	1
18	79 61 345	Boccola	1986-1988	1
18	79 78 042	Boccola	1989, NLS	1
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
19	85 87 255	Protezione	NLS	1
20	85 91 455	Relè	NLS	1
		Note: Ch. --H2013308		
20	95 63 099	Relè	1987-1988	1
		Note: Ch. H2013309--		
21	85 87 347	Flessibile	1986-1987, NLS	1
21	85 87 347	Flessibile	1988-1989, NLS	1
21	95 66 399	Flessibile	1988-1989, M, NLS	1
22	85 89 277	Rete elettrica	1986-1987, LHD, NLS-USE 9562158	1
22	95 62 141	Rete elettrica	1988, LHD, NLS	1
22	95 68 742	Rete elettrica	1989, LHD, EU, FI, SE, NLS	1
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
22	95 68 536	Rete elettrica	1989, LHD, CA, JP, US, NLS	1
22	85 91 406	Rete elettrica	1986-1987, RHD, NLS-USE 9562158	1
22	95 62 158	Rete elettrica	1988, RHD	1
22	95 62 158	Rete elettrica	1989, RHD	1
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
22	95 68 759	Rete elettrica	1989, RHD, AU, FE, GB, NLS	1

0820 Equipaggiamento elettrico vario - Sistema autopilota di crociera (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
23	85 91 992	Rete elettrica	1986-1988, M, NLS	1
23	91 20 239	Rete elettrica Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, M, NLS	1
23	85 91 984	Rete elettrica	1986-1988, A, NLS	1
23	91 20 247	Rete elettrica Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, A, NLS	1
25	79 15 556	Rondella dentata	1986-1988, NLS-USE 92152203	1
26	79 22 347	Vite	1986-1988	1
28	85 98 195	Vacuostato	1986-1987, B202, NLS	1
28	85 98 195	Vacuostato	1988-1989, B202, NLS	1
28	95 64 865	Vacuostato	1988-1989, B202TURBO	1
28B	85 98 526	Rete elettrica Note: Senza autopilota di crociera.	B202, NLS	1
29	79 22 818	Vite	B202	2
30	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	1986-1988, B202, L=220 MM	1
30	95 66 415	Flessibile Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, B202, NLS	1
30	95 66 423	Flessibile Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, TURBO	1
31	85 87 354	Flessibile	1986-1987, B202, NLS	1
31	85 87 354	Flessibile	1988-1989, B202, NLS	1
31	95 66 381	Flessibile	1988-1989, TURBO	1
32	85 87 107	Collettore	B202, NLS	1
33		Sensore di impulsi	Andare a 3A - 1450	
	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	L=5000 MM	X