



F0834 90086

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	85 64 940	Indicatore di velocità Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1988, 200 KM/H W=0, 64, NLS1	
1	95 55 541	Indicatore di velocità Note: Con autopilota di crociera. Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1988, SE, 200 KM/H, W=0, 64, NLS	1
1	95 67 181	Indicatore di velocità Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. --K3023024 Ch. --K7029921	1989, 200 KM/H W=0, 64, NLS	1
1	41 08 841	Indicatore di velocità Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. K3023025-- Ch. K7029922--	200 KM/H W=0, 64, NLS	1
1	95 55 541	Indicatore di velocità	1986-1988, JP, 200 KM/H W=0, 64, (8564940), NLS	1
1	95 66 050	Indicatore di velocità Note: Riguarda anche SE 1988B. Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. --K3021826 Ch. --K7030034	1989, I, 200 KM/H, W=0, 65, NLS	1
1	41 08 858	Indicatore di velocità Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. K3021827-- Ch. K7030035--	I, 200 KM/H W=0,65, NLS	1
1	85 90 713	Indicatore di velocità Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1988, 240 KM/H W=0, 64, NLS1	
1	85 90 739	Indicatore di velocità	1986-1988, CA, 250 KM/H W=0, 64, NLS	1
1	95 66 068	Indicatore di velocità Note: Riguarda anche SE 1988B. Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. --K3021870 Ch. --K7029652	1989, I, TURBO, AU, CA, 240 KM/H, W=0, 65, NLS	1
1	41 08 866	Indicatore di velocità Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. K3021871-- Ch. K7029653--	I, TURBO, AU, CA, 240 KM/H,W=0,65, NLS	1
1	85 89 343	Indicatore di velocità	1986-1987, LHD, US, 125 MPH W=1, 008, NLS	1
1	91 20 551	Indicatore di velocità	1988, LHD, US, 125 MPH W=1, 008, NLS	1
1	95 66 084	Indicatore di velocità Note: Ch. --K3021870 Ch. --K7030326	1989, LHD, US, 125 MPH W=1, 05, NLS	1
1	41 08 882	Indicatore di velocità Note: Ch. K3021871-- Ch. K7030327--	LHD, US, 125 MPH, W=1, 05, NLS	1
1	85 64 304	Indicatore di velocità	130 MPH, NLS	1
1	85 90 754	Indicatore di velocità	1986-1988, GB, 145 MPH W=1, 02, NLS	1
1	95 66 076	Indicatore di velocità Note: Ch. --K7030027	1989, GB, 140 MPH W=1, 04, NLS	1
1	41 08 874	Indicatore di velocità Note: Ch. K7030028--	GB, 140 MPH, W=1, 04, NLS	1
1A	41 08 270	·Trasmettitore Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989	1
1B	95 67 082	·Vite	NLS	2
2	79 72 680	·Vite	1986-1988, NLS	1
3	85 50 766	·Molla	1986-1988, NLS	1
3A	85 50 774	·Bottone	NLS	1
4	85 81 076	Gruppo strumenti Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1987, NLS	1
4	95 60 137	Gruppo strumenti Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1988, NLS	1
4	95 66 019	Gruppo strumenti Note: Riguarda anche SE 1988B. Disponibile anche come unità di ricambio.	1989, NLS	1
4	85 81 084	Gruppo strumenti	1986-1987, GB, US, NLS	1
4	95 60 517	Gruppo strumenti	1988, GB, US, NLS	1

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
4	95 66 027	Gruppo strumenti	1989, GB, US, NLS	1
5	85 71 127	·Lamina elettrica	1986-1987, NLS	1
5	95 60 665	·Lamina elettrica	1988, NLS	1
5	41 08 593	·Lamina elettrica Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, NLS	1
6	85 52 382	·Alloggiamento	NLS	1
7	85 85 135	Gruppo strumenti Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1987, TURBO, NLS	1
7	95 60 293	Gruppo strumenti Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1988, TURBO, NLS	1
7	95 66 035	Gruppo strumenti Note: Riguarda anche SE 1988B. Disponibile anche come unità di ricambio.	1989, TURBO, NLS	1
7	85 85 150	Gruppo strumenti	1986-1987, TURBO, GB, US, NLS	1
7	95 60 525	Gruppo strumenti	1988, TURBO, GB, US, NLS	1
7	95 66 043	Gruppo strumenti Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, TURBO, GB, US, NLS	1
8	85 71 127	·Lamina elettrica	1986-1987, NLS	1
8	95 60 665	·Lamina elettrica	1988, NLS	1
8	41 08 593	·Lamina elettrica Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, NLS	1
14	85 50 022	Orologio Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1987, NLS	1
14	95 60 731	Orologio Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1988-1989, NLS	1
15	95 53 470	·Lamina elettrica	1986-1987, NLS	1
15	95 60 772	·Lamina elettrica	1988-1989, NLS	1
16	85 52 382	·Alloggiamento	NLS	1
17	85 82 686	Contagiri Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1987, NLS	1
17	95 60 749	Contagiri Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1988, NLS	1
17	95 66 092	Contagiri Note: Riguarda anche SE 1988B. Disponibile anche come unità di ricambio.	1989, NLS	1
18	95 53 488	·Lamina elettrica	1986-1987, NLS	1
18	95 60 780	·Lamina elettrica	1988, NLS	1
18	95 65 698	·Lamina elettrica Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, NLS	1
19	85 58 298	·Morsetto	NLS	1
23	85 39 298	Alloggiamento	NLS	1
24	79 72 680	Vite	1986-1988, NLS	8
25	85 81 472	Reostato	NLS	1
25A	85 52 275	Bottone	NLS	2
26	79 07 918	Vite	NLS	2
27	85 66 853	Lampadina	1986-1987	10
27	85 66 853	Lampadina	1988	13
27	85 66 853	Lampadina Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989	14
27A	85 68 693	Lampadina regolatore di ricarica	40/238 286 017	1
27B	85 55 831	Lampadina	1986-1988, 40/238 286 009, NLS-USE 93190474	1
30	88 53 772	Lampadina	NLS-USE 93190472	2
31	85 52 291	Portalampada	1986-1987, NLS	2
31	95 29 231	Portalampada	1988-1989, NLS	2
32	85 67 992	Disco	1986-1987, C, LH, NLS	1
32	95 60 152	Tabella simboli	1988, C, I, LH, NLS	1
32	95 60 152	Tabella simboli Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, C, LH, NLS	1
32	95 50 922	Disco	1986-1987, I, TURBO, LH, NLS	1
32	95 60 509	Tabella simboli	1988, B202I, EU, FE, FI, ME, SE, LH, NLS	1
32	95 60 509	Tabella simboli	1988, I, TURBO, AU, CA, JP, US, LH, NLS	1
32	95 60 509	Tabella simboli Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, I, TURBO, LH, NLS	1
33	95 50 914	Disco	1986-1987, NLS	1
33	95 60 145	Disco	1988, RH, NLS	1

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
33	95 65 896	Tabella simboli Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, RH, NLS	1
33	85 64 981	Disco	1986-1987, LHD, CA, US, RH, NLS	1
33	95 60 491	Disco	1988, AU, CA, US, RH, NLS	1
33	95 65 904	Tabella simboli	1989, AU, CA, US, RH, NLS	1
33	95 57 190	Disco Note: Per automobili dotate di cinture di sicurezza passive.	1986-1987, LHD, US, RH, NLS	1
35	85 52 283	Morsetto	NLS	1
36	85 50 519	Attacco	LHD, LH, NLS	1
36	85 79 625	Attacco	RHD, LH, NLS	1
37	85 79 617	Attacco	LHD, RH, NLS	1
37	85 51 129	Attacco	RHD, RH, NLS	1
38	79 22 347	Vite		4
40	85 79 609	Listello di guida	1986-1988, RHD, LH, NLS	1
40	91 25 238	Listello di guida Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, RHD, LH, NLS	1
40	85 79 591	Listello di guida	1986-1988, LHD, RH, NLS	1
40	91 25 220	Listello di guida Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, LHD, RH, NLS	1
41	82 39 733	Rivetto	NLS	2
43	85 52 002	Trasmettitore Note: Con autopilota di crociera.	1986-1988, NLS	1
44	85 55 807	Vite	1986-1988, NLS	2
45	79 72 680	Vite	1986-1988, NLS	1
50	85 63 215	Contachilometri	LHD, US, NLS	1
51	85 85 176	Mensola	NLS	1
52	85 61 979	Cavetto tachimetro	1986-1988, LHD, NLS	1
52	95 67 454	Cavetto tachimetro Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, LHD, NLS	1
53	85 59 478	Passante	1986-1988, NLS	1
54	95 51 896	Clips	1986-1988, NLS	1
54	91 22 581	Clips Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, NLS	1
55	79 22 347	Vite Note: Ch. --K3001698 Ch. --K7002184		2
55	79 22 800	Vite Note: Ch. K3001699-- Ch. K7002185--		2
56	85 50 352	Cavetto tachimetro	1986-1988, RHD, NLS	1
56	95 67 462	Cavetto tachimetro Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, RHD, NLS	1
58	82 41 325	Tappo		1
59	85 51 095	Cavetto	LHD, US, NLS	1
60	85 33 374	Flessibile	TURBO, LHD, NLS	1
60	85 33 440	Flessibile	TURBO, RHD, NLS	1