



F6667 AAC94

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	44 09 314	Interruttore indicatore di direzione	1994-1996, NLS-USE 5354139	1
1	47 39 488	Interruttore indicatore di direzione	1997-1998, NLS-USE 5354139	1
1	44 09 306	Interruttore indicatore di direzione	1994-1995, NLS-USE 5354147	1
1	46 92 778	Note: Con autopilota di crociera. Interruttore indicatore di direzione	1996, NLS-USE 5354147	1
1	46 69 081	Note: Con autopilota di crociera. Interruttore indicatore di direzione	1997-1998, NLS-USE 5354147	1
2	44 09 439	Note: Con autopilota di crociera. Interruttore tergicristallo	NLS	1
2	46 17 486	Note: Ch. --R2045270 Interruttore tergicristallo	1994-1995, NLS	1
2	46 92 794	Note: Ch. R2045271-- Interruttore tergicristallo	1996-1997	1
2	46 16 132	Interruttore tergicristallo	1998, NLS-USE 5354162	1
2	44 09 421	Interruttore tergicristallo	NLS	1
2	46 17 478	Note: Con tergilunotto. Ch. --R2045270 Interruttore tergicristallo	1994-1995, NLS	1
2	46 92 786	Note: Con tergilunotto. Ch. R2045271-- Interruttore tergicristallo	1996, NLS	1
2	48 11 360	Note: Con tergilunotto. Interruttore tergicristallo	1997	1
2	46 16 140	Note: Con tergilunotto. Interruttore tergicristallo	1998, NLS-USE 5354170	1
3	42 02 933	Reostato illuminazione strumenti	NLS-USE 4617460	1
4	44 66 967	·Lampadina		1
5	44 10 775	Interruttore regolazione della lunghezza del fascio di luce	NLS-USE 5471073	1
5	47 36 906	Note: Ch. --V2003838 Interruttore regolazione della lunghezza del fascio di luce	NLS-USE 5471073	1
6	44 66 967	Note: Ch. V2003839-- ·Lampadina		1
6	49 29 311	Note: Ch. --V2003838 ·Lampadina	NLS-USE 5471065	1
7	44 09 280	Note: Ch. V2003839-- Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
8	44 09 264	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 12768428	1
9	30 550 915	Interruttore fendinebbia	(4409223), NLS-USE 12768423	1
10	44 66 439	·Lampadina		1
11	44 09 272	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 12768427	1
12	44 09 231	Interruttore retronebbia	1994-1996, NLS	1

0840 Equipaggiamento elettrico vario - Interruttore (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
12	47 33 952	Interruttore retronebbia	1997-1998	1
13	44 66 439	·Lampadina		1
14	44 09 264	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 12768428	1
15	85 90 838	Interruttore commutatore luci		1
16	85 53 356	·Supporto		1
17	85 00 613	·Lampadina	40/238 286 009, NLS-USE 93190474	1
18	41 09 526	Interruttore lampeggiatore di emergenza		1
19	41 14 898	·Lampadina		1
20	44 11 864	Interruttore	1994-1997, TCS	1
21	44 66 439	·Lampadina		1
22	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
23	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
24	44 09 256	Interruttore riscaldatore sedile	LH, NLS-USE 30550918	1
25	44 66 439	·Lampadina		1
26	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
27		Trasmittitore temperatura dell'aria interna	Andare a 3A - 960	
28	44 10 403	Bottone pulsante cieco		1
29	44 09 249	Interruttore riscaldatore sedile	RH, NLS	1
30	44 66 439	·Lampadina		1
31	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
32	42 24 036	Interruttore alzacrystalli	1994, 3D, NLS	1
32	46 15 852	Interruttore alzacrystalli	1995-1998, 3D	1
32	42 24 028	Interruttore alzacrystalli	1994, 3D, NLS	1
32	46 15 860	Interruttore alzacrystalli	1995-1998, 3D	1
32	42 23 996	Interruttore alzacrystalli	1994, 5D, NLS	1
32	45 19 146	Interruttore alzacrystalli	1995-1998, 5D	1
32	42 23 988	Interruttore alzacrystalli	1994, 5D	1
32	45 19 120	Interruttore alzacrystalli	1995-1998, 5D	1
32	42 24 044	Interruttore alzacrystalli	CV	1
33	40 69 373	·Lampadina		1
34	42 22 493	Interruttore riscaldatore sedile Note: Posteriore.	1995-1998	1

0840 Equipaggiamento elettrico vario - Interruttore (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
35	42 23 426	Bottone pulsante cieco		1
36	44 11 997	Interruttore illuminazione dell'abitacolo		1
37	44 66 405	Interruttore	LHD, EM, NLS-USE 5241211, 5248141	1
37	44 66 413	Interruttore	RHD, EM, NLS-USE 5241203, 5248141	1
38	40 61 883	Interruttore serratura bagagliaio	1994-1996, LHD, NLS-USE 4733440	1
38	47 33 440	Interruttore serratura bagagliaio	1997-1998, LHD	1
38	40 61 255	Interruttore serratura bagagliaio	1994-1996, RHD, NLS-USE 4733457	1
38	47 33 457	Interruttore serratura bagagliaio	1997-1998, RHD	1
39	44 37 463	Interruttore alzacrystalli Note: Posteriore. Ch. --R2023684	NLS-USE 4519989	2
39	45 19 989	Interruttore alzacrystalli Note: Posteriore. Ch. R2023685--		2
40	44 37 455	Telaio		2