



F8556 CAC94

## 1590 Impianto di aspirazione e scarico - Impianto di scarico (1994 - 1997), TURBO

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
		Impianto di scarico	B234, SE, US	
			Andare a 2 - 1620	
1	41 63 945	Tubo di scarico	NLS-USE 5466826	1
1	45 27 545	Tubo di scarico	ME, NLS-USE 5466834	1
3	40 18 867	Silenziatore	NLS	1
3	43 93 898	Silenziatore	ME, NLS-USE 5466867	1
4	89 79 163	Silenziatore	1994, 4D, NLS	1
4	45 25 366	Silenziatore	1995-1996, 4D, NLS-USE 5466883	1
4	45 25 366	Silenziatore	1997, 4D, NLS-USE 5466883	1
4	45 28 600	Silenziatore	1997, 4D, EU, GB, NLS-USE 5466883	1
4	53 25 006	Silenziatore	1994-1996, 5CS, NLS	1
4	53 25 006	Silenziatore	1997, 5CS, NLS	1
4	45 28 618	Silenziatore	1997, 5CS, EU, GB, NLS-USE 5467121	1
4	40 15 814	Silenziatore	1994-1996, 5CS, AERO, NLS-USE 5467154	1
4	40 15 814	Silenziatore	1997, 5CS, AERO, NLS-USE 5467154	1
4	45 28 626	Silenziatore	1997, 5CS, AERO, EU, GB, NLS-USE 5467154	1
5	89 77 936	Gancio		1
6	93 92 465	Suspensione di gomma		4
7	93 92 465	Suspensione di gomma		2
9	40 22 505	Protezione riscaldatore		1
10	40 22 588	Protezione riscaldatore	NLS	1
11	40 22 596	Protezione riscaldatore	NLS	1
12	41 58 762	Clips	B234	1
12	79 33 443	Clips	1996-1997, B234	2
14	93 93 968	Rivetto		12
14	75 91 480	Rivetto		12
		Note: Alternativa al 93 93 968 per fori maggiori.		
15	75 64 321	Protezione riscaldatore	B204	1
15	91 12 780	Protezione riscaldatore	B234, NLS-USE 30520365	1
16	81 25 130	Vite		4
17	79 67 953	Dado	NLS-USE 11900429	8
18	75 19 432	Dado	NLS-USE 92152032	3
21	91 46 937	Sensore di ossigeno	1994-1995, NLS-USE 30551925	1
21	91 46 937	Sensore di ossigeno	1996-1997, B204E, NLS-USE 30551925	1
21	46 60 494	Sensore di ossigeno	1996-1997, B234	1
21	41 64 323	Sonda Lambda	1994, LA, ME, NLS-USE 4239588	1
21	41 64 323	Sonda Lambda	1994, B234, NLS-USE 4239588	1
		Note: A prova di piombo.		
21	42 39 588	Sensore di ossigeno	1995, B234	1
		Note: A prova di piombo.		
21	46 60 445	Sensore di ossigeno	1996-1997, B234	1
		Note: A prova di piombo.		
21	42 39 588	Sensore di ossigeno	1996-1997, B204E	1
		Note: A prova di piombo.		
22	79 71 757	Vite	NLS-USE 7528953	2
23	40 87 078	Morsetto	1994-1995, NLS-USE 7398803	1
23	73 98 803	Morsetto	1996-1997	1
24	93 92 457	Marmitta catalitica	1994-1995, NLS-USE 4750030	1
24	47 50 030	Marmitta catalitica	1996-1997	1
24	40 24 253	Marmitta catalitica	1994-1995, JP, NLS-USE 4750048	1
		Note: Con schermo termico montato sulla marmitta catalitica.		
24	47 50 048	Marmitta catalitica	1996-1997, JP	1
		Note: Con schermo termico montato sulla marmitta catalitica.		
25	40 24 279	Protezione riscaldatore	JP	1
26	40 24 295	Staffa	JP	2
27	40 24 303	Supporto forcella	JP, NLS	2
28	91 66 372	Rondella	JP, NLS-USE 32000432	4
29	79 65 767	Dado di bloccaggio	JP, NLS-USE 55557005	4
30	41 60 065	Trasmittitore	1994-1995, JP	1
30	41 60 271	Trasmittitore	1996, JP	1
		Note: Ch. --T1002505		
30	44 33 488	Trasmittitore	1996, JP	1
		Note: Ch. T1002506--		

## 1590 Impianto di aspirazione e scarico - Impianto di scarico (1994 - 1997), TURBO

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
30	48 12 871	Trasmittitore	1997, JP	1
31	40 62 329	Dado	JP, NLS	1
32	79 69 348	Morsetto	JP, NLS	1
33	73 99 652	Morsetto	1996-1997, JP	1
		Note: Ch. --V2009467		
33	73 98 977	Nastro tenditore	JP	1
		Note: Ch. V2009468--		