

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	40 68 870	Interruttore indicatore di direzione Note: Con autopilota di crociera.	1994-1995, NLS-USE 4692745	1
1	46 92 745	Interruttore indicatore di direzione Note: Con autopilota di crociera.	1996-1998	1
1	40 68 862	Interruttore indicatore di direzione Note: Senza autopilota di crociera.		1
4	95 18 226	Interruttore tergicristallo	1994-1995, NLS-USE 4692752	1
4	46 92 752	Interruttore tergicristallo	1996-1998	1
4	95 64 394	Interruttore tergicristallo Note: Con tergilunotto.	1994-1995, 5CS, NLS	1
4	46 92 760	Interruttore tergicristallo Note: Con tergilunotto.	1996-1998, 5CS	1
5	45 18 288	Supporto	1994, NLS-USE 4617379	1
5	46 17 379	Supporto	1995-1998	1
6	79 82 333	Vite		4
7	79 82 333	Vite		3
8	85 90 838	Interruttore commutatore luci		1
9	85 53 356	Supporto		1
10	85 00 613	Lampadina	NLS-USE 93190474	1
11	95 23 747	Interruttore retronebbia	1994-1996	1
11	47 33 960	Interruttore retronebbia	1997-1998	1
11	95 23 762	Interruttore fendinebbia	LHD, CA, US	1
11	40 85 577	Interruttore fendinebbia		1
12	95 17 806	Reostato illuminazione strumenti	1994, NLS	1
12	44 38 255	Reostato illuminazione strumenti	1995-1998	1
12A	44 66 967	Lampadina	1995-1998	1
13	95 22 079	Reostato corpo refrigerante	1994	1
14	95 68 122	Bottone		X
15	95 23 788	Interruttore	1994-1997, AC	1
15A	44 39 477	Interruttore	1994-1997, TCS	1
15B	44 66 439	Lampadina		1
16	95 12 690	Interruttore ricircolazione	1994-1997, NLS-USE 30526057	1
17	44 39 014	Interruttore riscaldatore sedile	1994-1995, NLS-USE 5106190	2
17	47 33 275	Interruttore riscaldatore sedile	1996-1998, NLS-USE 5106190	2
17A	49 29 311	Lampadina	1996-1998, NLS-USE 5471065	1
17B	40 84 554	Interruttore a pulsante kit	Andare a 3A - 2370	X
18	40 85 502	Interruttore	1994, EW, SR	1
18	40 85 510	Interruttore	1994, EW, NLS	1
18	45 19 120	Interruttore	1995-1998, EW, SR	1
18	45 19 146	Interruttore	1995-1998, EW	1
19	40 69 373	Lampadina		1
21	95 03 772	Interruttore Note: Ch. --R1003818	EW	2
21	45 19 740	Interruttore Note: Ch. R1003819-- Ch. --R1015029	EW, NLS-USE 9503772	2
21	45 19 138	Interruttore Note: Ch. R1015030--	EW	2
22	95 05 488	Interruttore	EM	1

1080 Equipaggiamento elettrico vario - Interruttore (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
23	95 23 804	Interruttore extra		1
24	95 27 904	Interruttore regolazione della lunghezza del fascio di luce	1994, 4D, NLS	1
24	40 83 879	Interruttore regolazione della lunghezza del fascio di luce	1994, 5CS	1
24	40 83 879	Interruttore regolazione della lunghezza del fascio di luce	1995-1998	1
25	40 61 883	Interruttore serratura bagagliaio	1994-1996, 4D, LHD, NLS-USE 4733440	1
25	40 61 255	Interruttore serratura bagagliaio	1994-1996, 4D, RHD, NLS-USE 4733457	1
25	40 61 883	Interruttore serratura bagagliaio	1994-1996, 5CS, LHD, NLS-USE 4733440	1
25	40 61 255	Interruttore serratura bagagliaio	1994-1996, 5CS, RHD, NLS-USE 4733457	1
25	47 33 440	Interruttore serratura bagagliaio	1997-1998, LHD	1
25	47 33 457	Interruttore serratura bagagliaio	1997-1998, RHD	1
26	94 73 869	Clips	1994, B204	3
26	40 69 977	Clips	1994, B234	3
27	41 09 526	Interruttore lampeggiatore di emergenza		1
28	41 14 898	Lampadina Regolazione fascio luminoso	Andare a 3A - 2340	1