



F8517 AAC94

## 0990 Equipaggiamento elettrico vario - Impianto audio (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
4	42 32 765	Radio Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	EU	1
4	42 24 929	Radio Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	LHD, US	1
4	44 08 654	Radio Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	AU, PA	1
4	44 08 662	Radio	JP, NLS-USE 32000171	1
4	44 64 475	Radio	ME	1
5	46 19 045	·Bottone Note: I pulsanti di ricambio per la radio Clarion devono essere richiesti all'importatore Clarion.		4
6	44 88 375	·Lampadina		5
7	42 24 978	Cestello	NLS-USE 4947123	1
8	42 32 807	Rete elettrica radio-amplificatore Note: Con altoparlante della portiera.		1
9	44 88 003	Amplificatore Note: Con altoparlante della portiera. Ch. --V2039994	LHD, NLS-USE 93167062	1
9	47 12 626	Amplificatore Note: Con altoparlante della portiera. Ch. V2039995--	LHD, NLS-USE 93167062	1
9	44 88 011	Amplificatore Note: Con altoparlante della portiera. Ch. --V2039994	RHD, NLS-USE 4712618	1
9	47 12 618	Amplificatore Note: Con altoparlante della portiera. Ch. V2039995--	RHD	1
12	79 22 503	Vite Note: Con altoparlante della portiera.	1994-1995	2
12	79 22 495	Vite Note: Con altoparlante della portiera.	1996-1998	2
13	42 32 740	Altoparlante Note: Ch. --V2038164	NLS-USE 4712634	2
13	47 12 634	Altoparlante Note: Ch. V2038165--		2
13	45 18 221	Altoparlante Note: Ch. --V2044529	LHD, CA, US, NLS-USE 4712675	2
13	47 12 675	Altoparlante Note: Ch. V2044530--	LHD, CA, US	2
14	79 22 354	Vite	NLS-USE 92153219	4
15	42 32 872	Altoparlante	1994-1995, NLS-USE 4712659	2
15	47 11 313	Altoparlante Note: Ch. --V2039074	1996-1997, NLS-USE 4712659	2
15	47 12 659	Altoparlante Note: Ch. V2039075--		2
16	79 70 304	Vite		8
17	42 24 937	Altoparlante Note: Con altoparlante della portiera. Ch. --V2039994	NLS-USE 4712642	2
17	47 12 642	Altoparlante Note: Con altoparlante della portiera. Ch. V2039995--		2
18	79 78 422	Vite Note: Con altoparlante della portiera.		6
19	42 21 230	Lettore CD Note: Ch. --V7002015	NLS	1
19	47 11 792	Lettore CD Note: Ch. V7002016--	NLS	1
20	44 66 389	Caricatore CD		1
21	79 78 356	Vite	NLS-USE 11900377	4
22	44 28 199	Mensola Note: Ch. --V7002015	NLS	1

## 0990 Equipaggiamento elettrico vario - Impianto audio (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
22	86 86 222	Mensola Note: Ch. V7002016--	NLS-USE 400105417	1
23	44 12 730	Mensola		1
24	79 77 929	Dado	NLS-USE 11900451	2
25	44 28 207	Mensola		1
26	79 77 929	Dado	NLS-USE 11900451	2
27	79 77 929	Dado	NLS-USE 11900451	2
28	42 32 880	Rete elettrica	NLS-USE 400102281	1
29	42 32 831	Antenna Note: Antenna elettrica. Ch. --V2044149 Ch. --V7011502	NLS-USE 5035951	1
29	50 35 951	Antenna Note: Antenna elettrica. Ch. V2044150-- Ch. V7011503--		1
29	44 27 514	Antenna Note: Antenna elettrica. Ch. --V2044149 Ch. --V7011502	CV, NLS-USE 5035969	1
29	50 35 969	Antenna Note: Antenna elettrica. Ch. V2044150-- Ch. V7011503--	CV	1
30	44 11 559	·Kit di fissaggio		1
30	44 66 983	·Kit di fissaggio	CV	1
31	44 11 807	·Asta antenna Note: Ch. --V2044149 Ch. --V7011502	NLS-USE 5035944	1
31	50 35 944	·Asta antenna Note: Ch. V2044150-- Ch. V7011503--		1
32	79 78 653	Vite	NLS-USE 92151891	2
33	44 09 108	Altoparlante Note: Ch. --V7010530	CV, NLS-USE 4712667	2
33	47 12 667	Altoparlante Note: Ch. V7010531--	CV	2
34	79 22 438	Vite	CV	4
36	42 02 982	Cavo antenna		1
37	44 10 668	Tappo Note: Senza antenna.	NLS-USE 30550937	1
37	40 85 544	Tappo Note: Senza antenna.	CV	1
38	79 51 783	Morsetto Note: Senza antenna.		1
39	49 40 037	Vite	1997-1998, CV	4
40	86 86 198	Mensola Note: Ch. V7002016--	CV, NLS-USE 400105409	2
	50 37 023	Kit di assistenza Note: Antenna elettrica.		X