



See group 3
Controls and
switches

See APC

To warming up regulator

F2003 90086

1060 Impianto di aspirazione e scarico - Collettore di aspirazione

(1986 - 1989), B2011

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	75 62 242	Collettore di induzione Note: Per automobili prive di EGR. Con marmitta catalitica.	NLS	1
1	75 62 234	Collettore di induzione Note: Per automobili dotate di EGR. Engine -G075453	NLS	1
1	75 81 051	Collettore di induzione Note: Per automobili dotate di EGR. Engine G075454-	1986-1988, NLS	1
2	75 64 222	Tappo	1986-1988, A, NLS-USE 7563042	1
3	83 26 712	Guarnizione	NLS-USE 4161162	1
4	75 19 416	Termostato	SHIFT-UP, NLS	1
5	75 15 208	Boccola		3
6	83 59 937	Nipplo		2
7	93 12 802	Nipplo		1
8	83 57 543	Nipplo		1
9	75 22 477	Nipplo		1
10	74 87 556	Nipplo	NLS	1
13	93 07 265	Guarnizione	1986, NLS-USE 7582315	1
14	81 25 197	Vite		6
15	81 25 205	Vite	NLS	2
15	80 83 933	Vite	1986-1988, AC	2
16	80 05 928	Prigioniero	NLS	2
17	80 05 936	Prigioniero	1986, NLS	1
18	75 61 509	Occhiello di sollevamento	NLS	1
19	75 06 322	Contatto di temperatura	LHD, US, NLS	1
19	75 06 322	Contatto di temperatura Note: Engine K083591--	EU, WITH CAT, NLS	1
20	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	L=410 MM	1
20	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	TURBO, L=330 MM	1
21	75 14 375	Flessibile	NLS	1
21	75 22 295	Flessibile	TURBO, NLS	1
22	93 15 953	Contatto	1986-1988, NLS	1
22A	40 19 352	Contatto Note: Ch. M = K3018742--, K7022345--. Ch. A = K3019425--, K7022343--. Con marmitta catalitica.	NLS	1
23	93 01 177	Attacco	1986-1988, NLS	1
24	79 22 727	Vite	1986-1988, NLS	2
25	75 12 346	Flessibile	NLS	1
26	75 21 313	Valvola	TURBO, NLS-USE 9189564	1
27	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	TURBO, L=40 MM	1
28	75 80 095	Attacco	NLS	1
29	83 35 614	Tappo	1986-1987	1
	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	L=5000 MM	X