



R9488 9000

## 0850 Impianto di aspirazione e scarico - Scatola della farfalla (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	75 69 569	Scatola farfalla Note: Per TURBO senza marmitta catalitica.	1986, TURBO, (7562820), NLS	1
1	75 81 911	Scatola farfalla Note: Per TURBO senza marmitta catalitica.	1986-1987, TURBO, NLS	1
1	74 83 936	Scatola farfalla Note: Per TURBO senza marmitta catalitica.	1988, TURBO, NLS	1
1	74 83 951	Scatola farfalla Note: Per TURBO con DI, senza marmitta catalitica.	1988, TURBO, NLS	1
1	74 87 457	Scatola farfalla Note: Per TURBO con DI, senza marmitta catalitica.	1989, TURBO, NLS	1
1	75 69 585	Scatola farfalla	1986, TURBO, ME, (7518186), NLS	1
1	74 83 944	Scatola farfalla	1986-1987, TURBO, ME, (7581929), NLS	1
1	74 83 944	Scatola farfalla	1988, TURBO, ME, NLS	1
1	74 83 944	Scatola farfalla	1989, TURBO, ME, DI, NLS	1
1	75 69 585	Scatola farfalla Note: Per TURBO con marmitta catalitica.	1986, TURBO, (7518186), NLS	1
1	75 81 929	Scatola farfalla Note: Per TURBO con marmitta catalitica.	1986-1987, TURBO, NLS	1
1	75 81 929	Scatola farfalla Note: Per TURBO con marmitta catalitica.	1988-1989, TURBO, NLS	1
1	74 83 944	Scatola farfalla Engine -J091740	1986-1988, TURBO, NLS	1
1	91 17 235	Scatola farfalla Note: Riguarda anche SE 1988B. Per TURBO con marmitta catalitica.	1989, TURBO, NLS	1
1	74 84 140	Scatola farfalla Note: Per TURBO con marmitta catalitica e DI. Sostituito da 7487648, 8151052 e 8357378. Engine -J092592	1988-1989, TURBO, NLS	1
1	74 87 648	Scatola farfalla Note: Per TURBO con marmitta catalitica e DI. Engine J092593-	1986-1988, TURBO, NLS	1
1	74 87 804	Scatola farfalla Note: Riguarda anche SE 1988B. Per TURBO con marmitta catalitica e DI.	1989, TURBO, NLS	1
1	75 69 601	Scatola farfalla Note: Per I senza marmitta catalitica.	1986, I, (7562762), NLS	1
1	75 81 895	Scatola farfalla Note: Per I senza marmitta catalitica.	1986-1987, I, NLS	1
1	74 83 910	Scatola farfalla Note: Per I senza marmitta catalitica.	1988, I, NLS	1
1	74 87 432	Scatola farfalla Note: Per I senza marmitta catalitica.	1989, I, NLS	1
1	75 81 903	Scatola farfalla	1986-1987, I, ME, NLS	1
1	74 83 928	Scatola farfalla	1988, I, ME, NLS	1
1	74 87 440	Scatola farfalla	1989, I, ME, NLS	1
1	75 81 903	Scatola farfalla Note: Per I con marmitta catalitica.	1986-1987, I, NLS	1
1	75 81 903	Scatola farfalla Note: Per I con marmitta catalitica.	1988, I, NLS	1
1	74 87 796	Scatola farfalla Note: Riguarda anche SE 1988B. Per I con marmitta catalitica.	1989, I, NLS	1
4	83 53 484	Farfalla	NLS	1
5	75 04 673	Albero farfalla	NLS-USE 8057259, 9107624	1
6	83 57 345	Guarnizione		2
7	80 59 073	Vite	NLS	2
8	75 05 423	Coperchio		1

## 0850 Impianto di aspirazione e scarico - Scatola della farfalla (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
9	75 06 264	Anello toroidale		1
10	75 07 080	Vite	NLS-USE 7985187	6
11	81 23 671	Vite	NLS	2
		Note: Engine -G009348		
11	80 96 364	Vite	NLS	2
		Note: Engine G009349-		
12	93 50 752	Supporto	NLS	1
		Note: Engine -G009348		
12	75 64 834	Supporto	1986-1987, NLS	1
		Note: Engine G009349-		
12	75 64 834	Supporto	1988-1989, TURBO, NLS	1
13	75 88 270	Interruttore	1986-1987, (7513815)	1
13	75 88 270	Interruttore	1988-1989, TURBO, (7513815)	1
		Note: Engine -J061479		
13	75 88 270	Interruttore		1
		Note: Engine J061480-		
14	75 64 065	Rondella	1986-1987, NLS	2
14	75 64 065	Rondella	1988-1989, TURBO, NLS	2
15	83 35 614	Tappo		1
16	93 59 050	Tappo	NLS	1
17	75 16 974	Molla di ritorno		1
20	75 62 382	Leva	NLS	1
20A	75 66 276	Leva	1987-1989, M, NLS	1
22	75 62 051	Leva	1986, NLS	1
23	75 63 521	Leva	1986, A, NLS	1
23A	74 83 183	Leva	1987-1989, A, NLS	1
24	75 18 491	Tamburo a camme	1986, NLS	1
24A	75 66 300	Tamburo a camme	1987-1989, NLS	1
25	80 74 288	Dado	NLS-USE 11900440	1
26	80 50 593	Dado	1986-1987, NLS-USE 8151045	1
26	81 51 045	Dado	1988-1989	1
28	81 51 326	Dado	1986-1987, (8125882), NLS-USE 11900429	3
28	81 51 326	Dado	1988-1989, NLS-USE 11900429	3
30	80 07 486	Vite di fermo	NLS-USE 4087706	1
33	75 01 612	Potenziometro	NLS	1
34	75 21 875	Anello toroidale		1
35	75 63 539	Mensola	1986, NLS	1
35A	75 66 284	Mensola	1987-1989, NLS	1
36	93 14 501	Ammortizzatore	1986-1987, NLS	1
36	93 14 501	Ammortizzatore	1988-1989, I, LHD, US, NOT FOR, NLS	1
37	80 69 015	Dado	NLS	1
38	80 29 936	Rondella	NLS-USE 32000431	2
39	81 25 007	Vite	1987-1989	2
40	83 57 378	Vite	1988-1989, ME, SE, NLS	2
40	83 57 378	Vite	NLS	2
		Note: Per TURBO con marmitta catalitica. Engine J091741-		
40	83 57 378	Vite	DI, NLS	2
		Note: Per TURBO con marmitta catalitica. Engine J092593-		
41	81 51 052	Dado	1988-1989, ME, SE, (8050601), NLS	1
41	81 51 052	Dado	NLS	1
		Note: Per TURBO con marmitta catalitica. Engine J091741-		
41	81 51 052	Dado	DI, NLS	1
		Note: Per TURBO con marmitta catalitica. Engine J092593-		