



F3600 - AAC90

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	89 81 557	Volumetro Note: Non come ricambio separato. Senza marmitta catalitica.	NLS-USE 8981565, 8981573	1
1	93 44 896	Volumetro Note: Con marmitta catalitica.	NLS-USE 7525231, 8322380, 8981987, 9345778, 9345786	1
2	93 15 151	·Guarnizione	NLS	1
3	83 22 380	·Vite	NLS	3
4	89 81 565	·Volumetro Note: Senza marmitta catalitica.	NLS	1
4	93 45 778	·Volumetro Note: Con marmitta catalitica. Disponibile anche come unità di ricambio.	NLS	1
5	93 15 185	·Molla	NLS	1
6	93 15 177	·Valvola	NLS	1
9	75 11 413	·Anello toroidale	NLS	1
10	93 15 193	·Rondella	0,1 MM, NLS	X
10	93 15 201	·Rondella	0,15 MM, NLS	X
10	93 15 219	·Rondella	0,3 MM, NLS	X
10	93 15 227	·Rondella	0,4 MM, NLS	X
10	93 15 235	·Rondella	0,5 MM, NLS	X
15	93 15 243	·Anello toroidale	NLS	X
16	75 11 421	·Anello	NLS	1
17	83 24 006	·Guarnizione	NLS-USE 8981987	1
20	89 81 573	·Volumetro Note: Senza marmitta catalitica.	NLS	1
20	93 45 786	·Volumetro Note: Con marmitta catalitica.	NLS	1
21	93 02 951	·Leva	NLS	1
22	83 38 394	·Braccio	NLS	1
23	83 38 402	·Vite	NLS	1
24	83 22 539	·Perno	NLS	1
25	83 38 410	·Morsetto	NLS	1
26	83 22 554	·Disco valvola Note: Senza marmitta catalitica.	NLS	1
26	93 15 292	·Disco valvola Note: Con marmitta catalitica.	NLS	1
27	83 38 436	·Vite	NLS	1
28	83 22 570	·Rondella	NLS	1
29	83 22 588	·Dado	NLS	2
30	83 22 604	·Bronzina	NLS	1
31	83 22 612	·Staffa	NLS	1
32	83 23 024	Guarnizione	NLS	1
33	80 59 594	Vite	NLS	6
34	93 48 913	Sfera	LHD, CA, NLS	1
35	83 33 700	Tappo Rosso Note: Vedere manuale d'officina.	NLS	1
35	83 34 187	Tappo Nero Note: Vedere manuale d'officina.	AU, ME, NLS	1
35	93 37 734	Tappo Nero Note: Con marmitta catalitica. Vedere manuale d'officina.	NLS	1
36	75 35 040	Conduttura di iniezione	NLS	1
37	75 35 057	Conduttura di iniezione	NLS	1
38	75 35 065	Conduttura di iniezione	NLS	1
39	75 35 073	Conduttura di iniezione	NLS	1
40	75 35 180	Condotto carburante	NLS	1
40	75 35 214	Condotto carburante Note: Per TURBO con marmitta catalitica.	NLS	1
41		Condotto carburante	Andare a 2 - 1460	1
41	75 35 198	Condotto carburante	NLS	1
42	75 35 172	Condotto carburante	NLS	1
42	75 35 206	Condotto carburante Note: Per TURBO senza marmitta catalitica.	NLS	1

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
46	93 10 152	Iniettore Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Engine --L047570		4
46	78 56 354	Iniettore Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Engine L047571--		4
47	83 57 709	·Boccola		1
48	83 57 691	Attacco	NLS	2
49	80 98 048	Vite	NLS	2
50	75 25 231	Nipplo	NLS	5
51	75 25 223	Nipplo	NLS	1
52	75 25 249	Nipplo	NLS	1
54	83 19 915	Bullone forato	NLS-USE 12794638	3
55	83 20 319	Bullone forato	LHD, US, NLS	4
55	83 20 319	Bullone forato	EU, NLS	3
56	83 24 022	Guarnizione	NLS	1
58	83 24 006	Guarnizione	NLS-USE 8981987	1
59	83 24 030	Guarnizione	NLS	1
60	89 81 987	Guarnizione		12
61	89 81 979	Guarnizione	NLS-USE 4443883	6
64	93 00 625	Tappo	NLS	1
65	91 66 372	Rondella	(8029985), NLS-USE 32000432	2
74	93 41 793	Clips	NLS	1
75	75 35 032	Morsetto tubo	NLS	2
77	79 71 864	Nastro tenditore		1
78		Regolatore di riscaldamento	Andare a 2 - 1940	
79		Scatola farfalla	Andare a 2 - 1130	
80		Filtro carburante	Andare a 2 - 800	
	93 21 662	Iniettore	Andare a 2 - 2120	X