



F5624 90086

0910 Impianto di alimentazione - Regolatore di miscelazione (1986 - 1989), B2011

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	83 38 923	Volumetro Note: Ch. --J3023673 Ch. --J7032934	I, NLS-USE 9302936,9302944	1
1	89 81 557	Volumetro Note: Non come ricambio separato. Ch. J3023674-- Ch. J7032935--	I, NLS-USE 8981565,8981573	1
1	83 35 887	Volumetro	TURBO, NLS-USE 9317272, 9326976	1
1	93 44 896	Volumetro Note: Con marmitta catalitica.	NLS-USE 7525231, 8322380, 8981987, 9345778, 9345786	1
2	93 15 151	·Guarnizione	NLS	1
2	93 17 231	·Guarnizione Note: Parte del 83 35 887.	NLS	1
3	83 22 380	·Vite	NLS	3
3	93 17 249	·Vite Note: Parte del 83 35 887.		3
4	93 02 936	·Volumetro Note: Ch. --J3023673 Ch. --J7032934	NLS	1
4	89 81 565	·Volumetro Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. J3023674-- Ch. J7032935--	NLS	1
4	93 45 778	·Volumetro Note: Parte del 93 44 896. Disponibile anche come unità di ricambio.	NLS	1
4	93 17 256	·Volumetro Note: Parte del 83 35 887. Disponibile anche come unità di ricambio.	NLS	1
5	93 15 185	·Molla	NLS	1
5	75 11 488	·Molla di pressione Note: Parte del 83 35 887.	NLS	1
6	93 15 177	·Valvola	NLS	1
9	75 11 413	·Anello toroidale	NLS	1
10	93 15 193	·Rondella	0,1 MM, NLS	X
10	93 15 201	·Rondella	0,15 MM, NLS	X
10	93 15 219	·Rondella	0,3 MM, NLS	X
10	93 15 227	·Rondella	0,4 MM, NLS	X
10	93 15 235	·Rondella	0,5 MM, NLS	X
15	93 15 243	·Anello toroidale	NLS	X
16	75 11 421	·Anello	NLS	1
17	83 24 006	·Guarnizione	NLS-USE 8981987	1
20	93 02 944	·Volumetro Note: Ch. --J3023673 Ch. --J7032934	NLS	1
20	89 81 573	·Volumetro Note: Ch. J3023674-- Ch. J7032935--	NLS	1
20	93 45 786	·Volumetro Note: Parte del 93 44 896.	NLS	1
20	93 17 272	·Volumetro Note: Parte del 83 35 887.	NLS	1
21	93 02 951	·Leva	NLS	1
22	83 38 394	·Braccio	NLS	1
23	83 38 402	·Vite	NLS	1
24	83 22 539	·Perno	NLS	1
25	83 38 410	·Morsetto	NLS	1
26	83 22 554	·Disco valvola	NLS	1
26	93 15 292	·Disco valvola	LHD, US, NLS	1
27	83 38 436	·Vite	NLS	1
28	83 22 570	·Rondella	NLS	1
29	83 22 588	·Dado	NLS	2
30	83 22 604	·Bronzina	NLS	1
31	83 22 612	·Staffa	NLS	1
32	83 23 024	Guarnizione	NLS	1
33	80 59 594	Vite	NLS	6
34	93 48 913	Sfera	LHD, CA, NLS	1

0910 Impianto di alimentazione - Regolatore di miscelazione (1986 - 1989), B2011

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
35	83 33 700	Tappo Rosso Note: Vedere manuale d'officina.	NLS	1
35	83 34 187	Tappo Nero Note: Vedere manuale d'officina.	TURBO, AU, CA, ME, FOR, NLS	1
35	93 37 734	Tappo Nero Note: Vedere manuale d'officina. EU con specifica US.	CA, JP, US, NLS	1
36	93 46 685	Conduttura di iniezione	1986, NLS	1
36	75 35 040	Conduttura di iniezione	1987-1989, NLS	1
37	93 46 693	Conduttura di iniezione	1986, NLS	1
37	75 35 057	Conduttura di iniezione	1987-1989, NLS	1
38	93 46 701	Conduttura di iniezione	1986	1
38	75 35 065	Conduttura di iniezione	1987-1989, NLS	1
39	93 46 719	Conduttura di iniezione	1986, NLS	1
39	75 35 073	Conduttura di iniezione	1987-1989, NLS	1
40	93 41 629	Condotto carburante	1986, NLS	1
40	93 41 637	Condotto carburante	1986, TURBO, NLS	1
40	93 41 629	Condotto carburante	1986, TURBO, CA, JP, FOR, NLS	1
40	75 35 180	Condotto carburante	1987-1989, I, NLS	1
40	75 35 180	Condotto carburante	1987-1989, NLS	1
40	75 35 214	Condotto carburante Note: Per TURBO con marmitta catalitica.	1987-1989, NLS	1
41		Condotto carburante	Andare a 2 - 1540	
41	93 48 731	Condotto carburante	1986, NLS	1
41	75 35 198	Condotto carburante	1987-1989, NLS	1
42	93 63 656	Condotto carburante	1986, I, TURBO, CA, JP, US, NLS	1
42	93 41 652	Condotto carburante	1986, TURBO, AU, EU, ME, NLS	1
42	75 35 172	Condotto carburante	1987-1989, I, NLS	1
42	75 35 172	Condotto carburante Note: Turbo con marmitta catalitica.	1987-1989, NLS	1
42	75 35 206	Condotto carburante	1987-1989, TURBO, NLS	1
46	93 10 152	Iniettore Note: Disponibile anche come unità di ricambio.		4
47	83 57 709	Boccola		4
48	83 57 691	Attacco	NLS	2
49	80 98 048	Vite	NLS	2
50	75 25 231	Nipplo	NLS	5
51	75 25 223	Nipplo	NLS	1
52	75 25 249	Nipplo	NLS	1
54	83 19 915	Bullone forato	NLS-USE 12794638	3
55	83 20 319	Bullone forato	LHD, US, NLS	4
55	83 20 319	Bullone forato	EU, NLS	3
56	83 24 022	Guarnizione	NLS	1
58	83 24 006	Guarnizione	NLS-USE 8981987	1
59	83 24 030	Guarnizione	NLS	1
60	93 28 824	Guarnizione Note: Ch. --J3007293 Ch. --J7008835	LHD, US, NLS-USE 8981987	12
60	89 77 381	Guarnizione Note: Ch. J3007294-- Ch. J7008836-- Ch. --J3021711 Ch. --J7030129	LHD, US, NLS-USE 8981987	12
60	89 81 987	Guarnizione Note: Ch. J3021712-- Ch. J7030130--	LHD, US	12
60	93 28 824	Guarnizione Note: Ch. --J3007293 Ch. --J7008835	EU, NLS-USE 8981987	10
60	89 77 381	Guarnizione Note: Ch. J3007294-- Ch. J7008836-- Ch. --J3021711 Ch. --J7030129	EU, NLS-USE 8981987	10

0910 Impianto di alimentazione - Regolatore di miscelazione (1986 - 1989), B201I

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
60	89 81 987	Guarnizione Note: Ch. J3021712-- Ch. J7030130--	EU	10
61	83 26 704	Guarnizione Note: Ch. --J3007293 Ch. --J7008835		6
61	89 77 373	Guarnizione Note: Ch. J3007294-- Ch. J7008836-- Ch. --J3021711 Ch. --J7030129	NLS-USE 4443883	6
61	89 81 979	Guarnizione Note: Ch. J3021712-- Ch. J7030130--	NLS-USE 4443883	6
62	93 42 221	Supporto	1986, NLS	1
63	79 73 134	Vite	1986	1
64	93 00 625	Tappo	NLS	1
65	80 29 985	Rondella	NLS-USE 92153033	2
66	83 37 743	Vite	TURBO, EU, NLS	2
67	83 24 022	Guarnizione	TURBO, EU, NLS	2
72	79 71 872	Nastro tenditore	TURBO, NLS	1
74	93 41 793	Clips	NLS	1
75	93 41 801	Clips	1986, NLS	2
75	75 35 032	Morsetto tubo	1987-1989, NLS	2
77	79 71 864	Nastro tenditore		1
78	79 71 872	Nastro tenditore	1986, NLS	1