

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	93 11 697	Alloggiamento termostato	I, NLS	1
2	83 89 512	Kit termostato	89°C	1
2	93 20 284	Kit termostato	92°C, NLS-USE 8389512	1
		Note: Mercati freddi.		
2	93 36 835	Kit termostato	FE, ME, 82°C	1
3	83 52 692	Guarnizione	NLS-USE 9176165	1
4	75 66 532	Guarnizione		1
5	83 69 985	Coperchio		1
6	93 07 497	Valvola	NLS-USE 8859225	1
		Note: Engine --L030814		
6	88 59 225	Valvola		1
		Note: Engine L030815--		
7	80 82 968	Vite	1990-1992, NLS-USE 55562873	2
8	81 25 205	Vite	NLS	2
9	81 25 262	Vite	NLS	1
10	93 50 661	Vite	NLS	2
12	88 00 914	Trasmittitore	NLS-USE 30539720	1
		Note: Engine --L030814		
12	88 59 233	Trasmittitore	NLS-USE 30539720	1
		Note: Engine L030815--		
16	81 23 721	Tappo	NLS-USE 7563042	1
17	81 23 721	Tappo	NLS-USE 7563042	1
18	81 24 141	Guarnizione	NLS-USE 92150435	1
19	81 24 141	Guarnizione	NLS-USE 92150435	1
20	91 14 877	Regolatore di riscaldamento	I, NLS	1
23	80 29 951	Rondella	1990-1992	2
24	88 57 443	Spia di temperatura	NLS	1
25	81 24 141	Guarnizione	NLS-USE 92150435	1
26	83 61 362	Contatto		1
27	81 24 141	Guarnizione	NLS-USE 92150435	1
28	74 86 806	Nipplo		1