



F2518 90086

0220 Impianto di accensione - Bobina di accensione, cavi, candele, ecc. - candele ecc. (1986 - 1989)

| Pos | Codice pezzo | Articolo | Utilizzo | Qtà |
|-----|--------------|--|--|-----|
| 1 | 85 73 834 | Bobina di accensione | NLS-USE 32000256 | 1 |
| 2 | 85 66 374 | Scatola di protezione | | 1 |
| 3 | 85 52 598 | Attacco | NLS | 1 |
| 4 | 80 19 945 | Vite | NLS | 1 |
| 5 | 75 11 165 | Cavo di accensione bobina di accensione | B201I, NLS | 1 |
| 5 | 75 11 157 | Cavo di accensione bobina di accensione | B201TURBO | 1 |
| 5 | 75 10 548 | Note: Alternativa per 75 11 165. Cavo di accensione bobina di accensione | 1986-1987, B202 | 1 |
| 6 | 93 55 884 | Cavo di accensione cilindro 1 | 1986, B201I, NLS | 1 |
| 6 | 93 55 926 | Cavo di accensione cilindro 1 | 1986, B201TURBO, NLS | 1 |
| 6 | 75 04 483 | Note: Alternativa per 93 55 884. Cavo di accensione cilindro 1 | B202 | 1 |
| 7 | 93 55 892 | Cavo di accensione cilindro 2 | 1986, B201I, NLS | 1 |
| 7 | 93 55 934 | Cavo di accensione cilindro 2 | 1986, B201TURBO, NLS | 1 |
| 7 | 75 04 491 | Note: Alternativa per 93 55 892. Cavo di accensione cilindro 2 | B202 | 1 |
| 8 | 93 55 900 | Cavo di accensione cilindro 3 | 1986, B201, NLS | 1 |
| 8 | 93 55 942 | Cavo di accensione cilindro 3 | 1986, B201TURBO, NLS | 1 |
| 8 | 75 04 509 | Note: Alternativa per 93 55 900. Cavo di accensione cilindro 3 | B202, NLS | 1 |
| 9 | 93 55 918 | Cavo di accensione cilindro 4 | 1986, B201, NLS | 1 |
| 9 | 93 55 959 | Cavo di accensione cilindro 4 | 1986, B201TURBO, NLS | 1 |
| 9 | 75 04 517 | Note: Alternativa per 93 55 918. Cavo di accensione cilindro 4 | B202, NLS | 1 |
| 10 | 93 58 086 | Supporto | NLS | 1 |
| 10B | 93 58 094 | Supporto | NLS | 1 |
| 11 | 93 53 673 | Supporto | | 1 |
| 12 | 93 58 102 | Supporto | NLS | 2 |
| 13 | 93 53 905 | Morsetto | TURBO, NLS | 1 |
| 14A | 75 04 525 | Supporto | B202 | 1 |
| 14B | 75 03 832 | Supporto | B202, NLS | 2 |
| 14B | 75 85 540 | Note: Engine --J017250 Supporto | B202 | 2 |
| 14C | 75 06 793 | Note: Engine J017251-- Supporto | B202 | 1 |
| 15 | 83 50 076 | Candela | B201I, C, NGK BP6ES | 4 |
| 15 | 88 19 328 | Candela | B201TURBO, NGK BP7EV, NLS | 4 |
| 15 | 88 19 294 | Candela | 1986-1988, B202I, NGK BCP6ES | 4 |
| 15 | 88 19 302 | Candela | B202TURBO, NGK BCP7EV, NLS-USE 5962485 | 4 |
| 15 | 88 19 310 | Candela | B202TURBO, LHD, US, NGK BCP6EV, NLS-USE 5958798 | 4 |

0220 Impianto di accensione - Bobina di accensione, cavi, candele, ecc. - candele ecc. (1986 - 1989)

| Pos | Codice pezzo | Articolo | Utilizzo | Qtà |
|-----|--------------|---|--------------------------------|-----|
| 16 | 85 67 505 | Contatto commutatore d'accensione | NLS | 1 |
| 17 | 79 34 300 | Vite | NLS | 2 |
| 22 | 93 90 220 | Stadio di potenza | 1986-1988 | 1 |
| 22 | 75 03 600 | Stadio di potenza | 1986-1987, B202I, LHD, US, NLS | 1 |
| 23 | 79 73 381 | Vite | 1986-1988, NLS | 2 |
| 24 | 85 74 816 | Corpo refrigerante | 1986-1988, NLS | 1 |
| 25 | 79 73 175 | Vite | 1986-1988, NLS | 2 |
| 26 | 75 03 592 | Centralina elettronica Note: Con marmitta catalitica. Disponibile anche come unità di ricambio. | 1986-1987, B202I, EZK, NLS | 1 |
| 27 | 75 25 744 | Mensola | B202I | 2 |
| 28 | 80 19 713 | Vite | B202I | 6 |
| 29 | 79 73 365 | Dado | B202I, NLS-USE 92150136 | 6 |
| 30 | | Sensore delle detonazioni | Andare a 2 - 2170 | |
| 31 | 91 17 979 | Disco miscelatore Note: Engine K29842-- | B202I, NLS | 1 |
| 33 | 91 14 455 | Vite Note: Con marmitta catalitica. Engine K055968-- | B202I, NLS | 3 |
| | 93 37 346 | Kit cavi di accensione | Andare a 3A - 1480 | X |
| | 88 17 314 | Kit cavi di accensione | B202 Andare a 3A - 1480 | X |
| | 88 19 278 | Candela | B201I, C Andare a 3A - 1510 | X |