



R9750 90086

0670 Equipaggiamento elettrico vario - Tergicristallo (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	85 44 462	Motore elettrico	NLS	1
3	85 44 686	·Pignone	NLS	1
4	85 44 470	Elemento	LHD, NLS	1
4	85 58 124	Elemento	RHD, NLS	1
8	85 44 504	Piastra adduttrice	LHD, NLS	1
8	85 58 132	Piastra adduttrice	RHD, NLS	1
9	85 04 029	·Boccola	NLS	1
10	85 44 512	Biella	LHD, NLS	1
10	85 58 140	Biella	RHD	1
10A	85 59 320	·Boccola		2
11	85 44 520	Braccio leva	LHD, NLS	1
11	85 61 466	Braccio leva	RHD, NLS	1
12	85 44 538	Filo	NLS	1
13	80 74 270	Dado di bloccaggio		1
18	80 59 396	Vite		3
19	80 19 895	Vite		1
20	80 29 951	Rondella		4
21	79 63 135	Anello elastico		3
22	85 44 702	Rondella	NLS	1
23	85 58 074	Vite	NLS	4
24	85 44 413	Manicotto		4
25	85 44 421	Boccola	NLS	2
30	85 53 810	Racchetta tergitristallo	LHD, LH, NLS	1
31	85 53 828	Racchetta tergitristallo	LHD, RH, NLS	1
30	85 58 090	Racchetta tergitristallo	RHD, LH	1
31	85 58 108	Racchetta tergitristallo	RHD, RH, NLS	1
30	95 53 306	Racchetta tergitristallo	CV, LHD, LH, NLS	1
31	95 53 314	Racchetta tergitristallo	CV, LHD, RH	1
32	45 21 209	Spazzola tergitristallo	(8557480), NLS-USE 93195927	2
32	40 60 745	Spazzola tergitristallo		2
		Note: Gomma sintetica.		
32	95 55 202	Spazzola tergitristallo	CV, NLS-USE 93195930	2
33	85 53 844	·Profilo	NLS	2
		Note: Non come ricambio separato.		
33	40 60 752	·Profilo		2
		Note: Non come ricambio separato.		
		Gomma sintetica.		
33	95 55 962	·Profilo	CV, NLS	2
		Note: Non come ricambio separato.		
34	80 74 106	Dado	1986-1987	2
35	85 44 439	Coperchio	LH, NLS	1
35	85 44 736	Coperchio	RH, NLS	1
36	85 47 499	Kit spazzole tergitristallo	NLS	X
			Andare a 3A - 1480	
36	85 47 747	Kit spazzole tergitristallo	Andare a 3A - 1480	X
		Note: Gomma sintetica.		
37	85 46 319	Kit profilo di gomma	NLS	X
			Andare a 3A - 1480	
37	85 47 754	Kit profilo di gomma	Andare a 3A - 1480	X
		Note: Gomma sintetica.		
37	85 47 655	Profilo	CV, NLS	X
			Andare a 3A - 1480	