



F1938 90086

0190 Sterzo - Scatola sterzo (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	89 85 129	Scatola sterzo Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	LHD, NLS	1
1	89 85 137	Scatola sterzo	RHD, NLS	1
3	89 34 135	·Cuscinetto a spillo	NLS	1
4	89 24 169	·Dado	NLS	2
5	80 82 950	·Vite	NLS-USE 9166323	5
5A	89 93 354	Terminale tirante sterzo Note: B201, CH.--K3010693, --K7015707 B202, CH.K3000506, K7000622, --J3040028, --J7050311	NLS	2
5B	81 51 482	·Dado di bloccaggio	(8073546)	2
5A	89 93 560	Terminale tirante sterzo Note: B201, CH.K3010694--, K7015708-- B202, CH.K3000506--, K7000623--, J3040029--, J7050312--	Andare a 6 - 310	2
5B	81 51 482	·Dado di bloccaggio	(8073546)	2
6	89 44 761	Kit di riparazione pignone	LHD, NLS	X
6	89 44 779	Kit di riparazione pignone	RHD, NLS	X
7		·pignone Note: Non come ricambio separato.		1
8	89 34 200	·Anello di tenuta Note: Non come ricambio separato.	NLS	1
9	89 34 192	·Guarnizione Note: Non come ricambio separato.	NLS	1
10	89 33 087	·Pistoncino tuffante Note: Non come ricambio separato.	NLS	1
11	89 42 104	·Molla Note: Non come ricambio separato.	NLS	1
12	89 26 644	·Spessore	0,044--0,056 MM, NLS	2
12	89 26 651	·Spessore	0,127 MM, NLS	2
12	89 26 669	·Spessore	0,254 MM, NLS	2
13	89 26 685	·Guarnizione Note: Non come ricambio separato.	NLS	1
16	89 47 624	Barra sterzo	NLS	2
26	89 47 913	Kit soffiETTO	(8944720), NLS Andare a 6 - 310	X
27	89 26 743	·Soffietto Note: Non come ricambio separato.	NLS	1
28	89 26 768	·Fascetta	NLS	1
29	89 20 183	·Fascetta	NLS	1
30	89 20 191	·Coperchio Note: Non come ricambio separato.	NLS	1
33	89 34 242	Vite	NLS	2
34	89 34 259	Rondella		2
35	79 71 765	Dado	NLS-USE 92153201	2
36	89 34 119	Boccola in gomma		2
38	89 47 962	Rondella distanziale	NLS	2