



C0915 9000  
02/0160

## 0160 Corpo motore - Testa dei cilindri (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	91 07 376	Testa dei cilindri Note: Con valvole. Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1987, (7561996), NLS	1
1	91 07 376	Testa dei cilindri Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Engine -J082585	1988-1989, NLS	1
1	75 86 134	Testa dei cilindri Note: Con valvole. Disponibile anche come unità di ricambio.	NLS	1
1	74 84 900	Testa dei cilindri Note: Con valvole. EU senza marmitta catalitica. Disponibile anche come unità di ricambio. Engine -J082585	1988-1989, TURBO, ME, NLS	1
1	74 85 998	Testa dei cilindri Note: Con valvole di induzione rivestite di stellite. Con valvole. EU senza marmitta catalitica. Disponibile anche come unità di ricambio. Engine J082586-	TURBO, ME, NLS	1
1	74 85 998	Testa dei cilindri Note: Con valvole di induzione rivestite di stellite. Con valvole. Disponibile anche come unità di ricambio.	TURBO, DI, NLS	1
2	75 23 996	·Coperchio cilindro Note: Sostituito da 9107053, 8981961 e 7563042. Engine -J082585		1
2	75 86 142	·Coperchio cilindro Note: Engine J082586-	NLS-USE 4161162, 7563042, 9107053	1
3	81 23 218	·Rondella di tenuta	1986-1987	2
3	75 88 320	·Rondella di tenuta	1988-1989	2
4	75 60 154	·Guida valvola	NLS	16
4	75 69 734	·Guida valvola Note: Sovradimensione	NLS	16
5	81 23 143	·Tappo Note: Engine J082586-	NLS-USE 4940466	3
6	75 04 566	·Manicotto di guida		2
6A	75 04 178	·Vite	NLS-USE 92151833	2
7	81 25 213	·Vite		12
8	93 58 870	·Vite Note: Engine --J082585	NLS	8
8	75 85 847	·Vite Note: Engine J082586-	NLS-USE 55559477	8
10	75 62 002	·Valvola di induzione	1986-1987, INLET, NLS-USE 7484801	8
10	74 84 801	·Valvola di induzione Note: Con valvole di induzione rivestite di stellite.	1988-1989, INLET	8
11	75 00 085	·Valvola di scarico	OUTLET, NLS-USE 9165598	8
14	75 00 713	·Guarnizione		16
15	75 05 134	·Rondella		16
16	93 58 391	·Molla	NLS-USE 9129651	16
17	75 01 349	·Rondella		16
18	75 15 547	·Cono valvola		32
19	93 57 716	Punteria valvola	NLS-USE 55557388	16
20	75 60 808	Albero a camme Note: Induzione.	1986-1988, TURBO, NLS	1
20	75 60 808	Albero a camme Note: Induzione. Riguarda anche SE 1988B.	1989, TURBO, NLS	1
20	75 61 467	Albero a camme Note: Induzione. Riguarda anche SE 1988B.	1989, TURBO, DI, NLS	1
20	75 61 467	Albero a camme Note: Induzione.	I, NLS	1
21	75 60 964	Albero a camme Note: Scarico.	NLS	1
22	75 16 529	Guarnizione	1986, NLS-USE 9181348	1

## 0160 Corpo motore - Testa dei cilindri (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
22	75 85 045	Guarnizione	1986, SE, (7561301), NLS-USE 9181348	1
22	75 85 045	Guarnizione	1987-1989, (7561301), NLS-USE 9181348	1
23	75 18 335	Vite	NLS-USE 5955794	10
24	81 25 189	Vite		2
25	75 04 749	Vite	NLS	1
26	75 21 222	Occhiello di sollevamento	NLS	1
27	75 08 468	Tube		1
29	75 08 476	Note: Engine -J082585 Tube	NLS	2
30	74 80 429	Nipplo	(7518434)	6
31	74 80 437	Nipplo	(7518442)	2
32	74 80 445	Nipplo	(7518459)	1
33	74 80 452	Nipplo	(7518467), NLS	1
34	74 80 460	Nipplo	(7519523)	1
37	75 00 069	Tappo		3
38	75 22 303	Carter valvola Note: Engine -G52494	NLS-USE 5959416, 7585532, 7585540, 7586837, 8822041	1
38	75 22 949	Carter valvola Note: Engine G52495-	1986-1987, NLS	1
38	75 86 308	Carter valvola Note: Engine -J088085	1988-1989, TURBO, NLS-USE 5959416	1
38	75 22 949	Carter valvola Note: Engine -J088085	1988-1989, I, NLS	1
38	78 58 756	Carter valvola Note: Engine J088086- Engine -K083010	(9115973), NLS-USE 5959416	1
38	78 58 756	Carter valvola Note: Engine K083011-	(9116062), NLS-USE 5959416	1
39	75 20 380	Guarnizione Note: Engine -G52494	NLS	1
39	75 69 304	Guarnizione Note: Engine G52495-	1986-1987, (7523954), NLS-USE 55555635	1
39	75 69 304	Guarnizione	1988-1989, (7588056), NLS-USE 55555635	1
40	93 59 647	Guarnizione Note: Engine -G52494	NLS	1
40	75 23 962	Guarnizione Note: Engine G52495-	NLS-USE 55555634	1
41	75 60 931	Vite		16
41	75 60 931	Vite	DI	11
41A	81 25 205	Vite	DI, NLS	5
42	75 03 709	Coperchio Note: Engine -G52494	NLS	1
42	75 61 665	Coperchio Note: Engine G52495-	1986-1987, NLS	1
42	75 61 665	Coperchio	1988, I, NLS	1
42	75 85 532	Coperchio	1988, TURBO	1
42	75 85 532	Coperchio Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989	1
43	75 03 725	·Vite Note: Sostituito da 7522790 e 7561673. Engine -G52494	NLS-USE 7522790, 7561673	4
43	75 22 790	·Vite Note: Engine G52495-	1986-1987, NLS	4
43	75 22 790	·Vite	1988, I, NLS	4
43	75 86 837	·Vite	1988, TURBO	4
43	75 86 837	·Vite Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989	4
44	81 23 465	·Anello elastico Note: Sostituito da 7522790 e 7561673. Engine -G52494	NLS-USE 5331673	4
44	75 61 673	·Anello elastico Note: Engine G52495-	1986-1988, NLS	4
49	75 11 975	Mensola	NLS	2
50	75 12 015	Nastro tenditore	NLS	2
51	80 82 935	Vite	(8082919)	2

## 0160 Corpo motore - Testa dei cilindri (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
52	83 60 240	Nipplo	1986-1987	1
52	83 60 240	Nipplo	1988, I	1
52	75 17 048	Nipplo	1988, TURBO	1
52	75 17 048	Nipplo	1989	1
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
53	75 15 190	Boccola	(8360257), NLS-USE 9549593	1
54	75 21 313	Valvola	NLS-USE 9189564	1
55	91 36 243	Flessibile di depressione	L=40 MM	1
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		
55	91 36 243	Flessibile di depressione	L=85 MM	1
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		
55	91 36 243	Flessibile di depressione	L=100 MM	1
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		
55	91 36 243	Flessibile di depressione	L=200 MM	1
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		
55	91 36 243	Flessibile di depressione	L=305 MM	1
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		
55	91 36 243	Flessibile di depressione	L=385 MM	1
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		
57	75 64 453	Flessibile	L=305 MM, NLS	1
57	75 64 461	Flessibile	L=385 MM	1
57	75 14 375	Flessibile	L=410 MM, NLS	1
57	91 17 425	Flessibile	L=460 MM, NLS	1
58	75 61 947	Flessibile	1986-1988, I, NLS	1
58	74 84 454	Flessibile	1989, I	1
		Note: Riguarda anche SE 1988B.		
58	75 19 697	Flessibile	DI	1
60	88 00 914	Trasmettitore	NLS-USE 30539720	1
61	91 14 885	Rondella di tenuta	1988-1989, NLS	16
62	75 63 075	Tappo		1
63	91 17 417	Nastro tenditore	NLS-USE 30520459	2
		Note: Engine K017066--		
	88 17 512	Kit guarnizioni	NLS	X
		Note: Engine -G52494	Andare a 2 - 1600	
	88 18 254	Kit guarnizioni	NLS-USE 8822041	X
		Note: Engine G52495-	Andare a 2 - 1600	
	88 18 007	Kit spazzacamino	NLS	X
		Note: Engine -G52494	Andare a 2 - 1600	
	88 19 823	Kit spazzacamino	NLS	X
		Note: Engine G52495-	Andare a 2 - 1600	
		Engine -J082585		
	88 19 831	Kit spazzacamino	Andare a 2 - 1600	X
		Note: Engine J082586-		
	91 36 243	Flessibile di depressione	L=5000 MM	X
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		