



F2488 - 9000

0640 Portiere, sportello del bagagliaio - Portellone, cerniere, serrature - Serratura (1985 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	92 52 800	Portellone Note: Ch. --H1007931	NLS	1
2	92 55 530	Cerniera	LH, NLS	1
2	92 55 522	Cerniera	RH, NLS	1
3	80 56 160	Vite Note: Ch. --H1006093 Ch. --H8000576		4
4	92 63 393	Guarnizione	LH, NLS	2
4	92 63 385	Guarnizione	RH, NLS	2
5	73 11 772	Rondella		4
6	79 67 953	Dado	NLS-USE 11900429	4
7	92 53 964	Molla Note: Ch. --H1007931 Ch. --H8000099		2
8	82 52 363	Rondella		8
9	82 52 553	Clips	NLS-USE 12780365	4
10	92 59 417	Maniglia	1985-1986, NLS-USE 8284861	1
10	69 60 306	Maniglia Note: Senza chiusura centralizzata.	NLS	1
10A	69 91 855	·Molla di traino	NLS	1
11	79 73 423	Vite	NLS-USE 7977283	4
12	92 60 068	Tirante di comando		1
12	92 52 214	Tirante di comando Note: Senza chiusura centralizzata.	NLS	1
13	92 56 488	Giunto sferico		1
14	69 54 325	Tirante di comando	(9255084), NLS	1
15	92 52 198	Serratura Note: Ch. --K1009547 Ch. --K2004988 Ch. --K8000444	NLS	1
15A	92 56 306	·Clips		1
16	92 52 206	Piastra terminale	NLS-USE 6991533	1
17	79 69 223	Vite		4
18	79 16 497	Rondella	1985-1987, NLS-USE 92153033	2
20		Serratura	Andare a 8A - 730	1
22	92 61 579	·Coperchio		1
23	92 62 163	·Guarnizione		1
24	92 61 595	·Distanziale	NLS	1
25	92 61 561	·Molla	NLS	1
26	92 61 538	·Piastra adduttrice		1
26	92 61 546	·Piastra adduttrice Note: Senza chiusura centralizzata.	NLS	1
27	79 35 992	·Anello elastico		1
30	92 62 486	Clips	NLS	1
31	92 64 433	Protezione	LH, NLS	1
31	92 64 425	Protezione	RH, NLS	1
32	80 59 578	Vite		2
33	92 68 947	Supporto	NLS	2
34	92 68 889	Dado	1985-1987, NLS	2
35	92 68 921	Tappo di protezione	NLS	2
36	92 75 744	Paracolpi	NLS	2
38	97 67 682	Maniglia	1985-1986, NLS-USE 5332788	1
39	84 26 199	Vite	1985, NLS	2
41	97 74 456	Dado	1985, NLS-USE 7974231	1
41	79 74 231	Dado cestello		1
42	69 56 189	Guarnizione	HANDLE, NLS	1
43	92 21 987	Tappo	CA, JP, US	2