



Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	74 84 694	Scatola farfalla Note: Per automobili dotate di EGR.	NLS	1
1	74 84 702	Scatola farfalla Note: Con marmitta catalitica.	NLS	1
4	83 53 484	Farfalla	NLS	1
5	75 04 673	Albero farfalla Note: Engine --L048146	NLS-USE 8057259, 9107624	1
5	78 72 807	Albero farfalla Note: Engine L048147--	NLS-USE 9107624	1
6	83 57 345	Guarnizione Note: Con marmitta catalitica.	A	2
7	80 59 073	Vite Note: Engine --L048146	NLS	2
7	80 57 259	Vite Note: Engine L048147--		2
8	75 05 423	Coperchio		1
9	75 06 264	Anello toroidale		1
10	75 07 080	Vite	NLS-USE 7985187	6
10	75 07 080	Vite Note: Con marmitta catalitica.	NLS-USE 7985187	4
14	93 59 050	Tappo	NLS	1
15	75 62 739	Tappo	NLS	1
16	80 46 559	Anello toroidale	1990-1992, NLS-USE 7974546	1
17	93 12 471	Valvola	NLS	1
18	80 46 542	Anello toroidale		1
19	75 07 072	Vite	NLS	2
20	75 16 974	Molla di ritorno		1
21	75 62 390	Leva	EU, SE, NLS	1
22	75 64 396	Leva	A, NLS	1
23	75 62 010	Leva	NLS	1
24	93 09 261	Tamburo a camme	M, NLS	1
25	80 74 288	Dado	1990-1992, NLS-USE 11900440	1
26	81 51 045	Dado		1
27	81 51 052	Dado	NLS	1
28	83 57 378	Vite	NLS	1
29	80 07 486	Vite di fermo	NLS-USE 4087706	1
30	75 01 612	Potenziometro Note: Con marmitta catalitica.	A, NLS	1
32	75 07 098	Coperchio	NLS	1
33	75 07 106	Attacco	NLS	1
34	80 48 829	Anello toroidale	NLS	1
35	75 21 875	Anello toroidale		1
36	93 11 895	Ammortizzatore	NLS	1
37	75 18 889	Mensola	NLS	1
38	75 62 044	Mensola Note: Con marmitta catalitica.	M, NLS	1
39	79 71 294	Vite		2
40	80 69 015	Dado	NLS	1
42	81 51 326	Dado	NLS-USE 11900429	3
43	75 17 402	Tirante	NLS	1
44	80 29 936	Rondella Note: Con marmitta catalitica.	1990-1992, NLS-USE 32000431	2