



C0778 900
08C/0220

0220 Riscaldamento e ventilazione - Sistema di depressione (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	94 20 290	Servoassistenza a depressione	NLS	1
2	94 41 221	Morsetto		1
3	79 71 393	Vite		3
4	79 16 489	Rondella	NLS-USE 92153032	1
5	94 80 641	Selettore	NLS	1
		Note: Ch. --G2002125		
		Ch. --G3002532		
		Ch. --G7002882		
5	94 81 649	Selettore	1986-1988, NLS	1
		Note: Ch. G2002126--		
		Ch. G3002533--		
		Ch. G7002883--		
5	40 70 454	Selettore	1989	1
6	85 88 626	·Interruttore	1986-1988, NLS	2
6	40 62 964	·Interruttore	1989, NLS	2
7	94 26 198	Regolatore di depressione	NLS	1
		Note: Ch. --G2002125		
		Ch. --G3002532		
		Ch. --G7002882		
7	94 81 607	Conduttura di depressione	1986-1987, NLS	1
		Note: Ch. G2002126--		
		Ch. G3002533--		
		Ch. G7002883--		
7	94 82 480	Conduttura di depressione	1988-1989, NLS	1
8	94 44 605	Rondella	NLS	1
9	94 41 221	Morsetto		2
10	94 30 968	Servoassistenza a depressione	NLS	2
11	94 50 487	Rondella	NLS	2
12	79 40 406	Dado	NLS	6
13	94 26 651	Mensola	LH, NLS	1
14	94 26 644	Mensola	RH, NLS	1
15	79 61 709	Rivetto		4
16	94 37 906	Serbatoio di depressione		1
16A	86 05 107	·Kit valvola di non ritorno	NLS	1
17	94 37 955	·Dado	NLS	2
18	79 22 891	Vite		2
19	94 20 092	Flessibile	NLS	1
20	91 36 243	Flessibile di depressione	L=1470 MM	1
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		
20	91 36 243	Flessibile di depressione	I, L=1670 MM	1
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		
21	79 33 443	Clips		4
22	94 73 828	Scatola di protezione	NLS	1
26	94 22 940	Servoassistenza a depressione	NLS	1
26	94 80 534	Servoassistenza a depressione	AC, NLS	1
27	94 41 221	Morsetto		2
28	94 44 811	Protezione	NLS	2
29	94 17 973	Mensola	NLS	1
30	79 72 490	Rivetto	NLS-USE 92153058	2
31	94 79 924	Servoassistenza a depressione	NLS	1
32	94 17 924	Mensola	NLS	1
33	79 72 045	Rivetto	NLS	2
34	79 65 809	Clips	AC	1
35	94 00 896	Leva	AC, NLS	1
36	94 20 274	Molla	AC, NLS	1
37	94 20 282	Mensola	AC, NLS	1
38	79 72 490	Rivetto	AC, NLS-USE 92153058	3
38A		Vite	NLS	
		AC		
38B		Dado	NLS	
		AC		
39	79 40 398	Dado di bloccaggio	AC, NLS	2
40	94 20 266	Servoassistenza a depressione	AC, NLS	1
41	94 41 221	Morsetto	AC	1
41A	88 21 126	Servoassistenza a depressione	AC, CLARION, NLS	1
41B	88 20 417	·Servoassistenza a depressione	AC, CLARION, NLS	1
41C	80 74 098	·Dado	AC, CLARION	2
41D	79 33 807	·Rondella	AC, CLARION, NLS	3
41E	80 19 531	·Vite	AC, CLARION, NLS	3

0220 Riscaldamento e ventilazione - Sistema di depressione (1986 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
41F	88 20 425	·Mensola	AC, CLARION, NLS	1
41G	88 20 490	·Molla	AC, CLARION, NLS	1
41H	88 20 508	·Distanziale	AC, CLARION, NLS	1
41J	88 20 474	·Clips	AC, CLARION, NLS	1
41K	88 20 433	·Controstampo	AC, CLARION, NLS	1
41L	88 20 441	·Assale	AC, CLARION, NLS	1
42		Elettrovalvola	Andare a 3A - 850	
43	94 80 559	Flessibile della depressione	1986-1987, AC, NLS	1
43	94 20 308	Flessibile della depressione	1988-1989, AC, NLS	1
44	94 80 567	Flessibile della depressione	1986-1988, AC, NLS	1
44	94 82 571	Flessibile della depressione	1989, AC, NLS	1
45	94 80 278	Flessibile della depressione	1986-1988, AC, NLS	3
45	94 82 563	Flessibile della depressione	1989, AC, NLS	3
46	94 80 666	Flessibile della depressione	1986-1987, AC, NLS	1
		Alloggiamento riscaldatore		
46	94 20 308	Flessibile della depressione	1988, AC, NLS	1
		Alloggiamento riscaldatore		
46	94 82 589	Flessibile della depressione	1989, AC, NLS	1
		Alloggiamento riscaldatore		
47	94 80 575	Tubo a T	AC, NLS	2
	91 36 243	Flessibile di depressione	L=5000 MM	X
		Note: Disponibile in lunghezze da 5m		