



F4108 9000

## 0130 Sterzo - Piantone di sterzo (1985 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1		Mensola	Andare a 6 - 190	
2	89 53 549	Piantone di sterzo		1
2	89 72 929	Piantone di sterzo	AIR-BAG	1
3	79 15 119	Anello scanalato		1
6	89 62 912	Serratura	1985, NLS	1
6	89 63 100	Serratura	1986-1987, NLS-USE 4002648, 8971343	1
6	89 72 358	Serratura Note: Sostituito da 40 02 648 e 89 71 343. Note: Ch. --J1028916 Ch. --J2017138 Ch. --J8001833	1988	1
6	89 71 350	Serratura Note: Ch. J1028917-- Ch. J2017139-- Ch. J8001834-- Ch. --K1019484 Ch. --K2011124 Ch. --K8001004	NLS-USE 4002648	1
6	40 02 648	Serratura Note: Ch. K1019485-- Ch. K2011125-- Ch. K8001005--		1
7	73 98 381	·Vite		2
8	95 07 906	·Contatto	1985	1
8	40 62 782	·Contatto	(9509605, 9569062), NLS-USE 4946315	1
9		Cilindro serratura	Andare a 8A - 730	
10	89 50 701	Cuscinetto a sfere	NLS-USE 4903985	1
11	89 50 172	Anello		1
12	89 54 364	Boccola	1985-1987, NLS-USE 8972374	1
12	89 72 374	Boccola	1988-1989	1
13	40 00 360	Rondella	1988-1989, (8970378)	1
14	89 54 281	Anello di bloccaggio		1
15	89 63 365	Vite	NLS-USE 4192910	1
16	73 98 324	Dado		1
17	80 73 108	Rondella		2
18	89 63 373	Braccio di comando	1985, NLS	1
18	89 67 762	Braccio di comando	1986-1989, NLS	1
19	73 98 290	Perno tubolare		1
20		Volante	Andare a 6 - 160	
21		Supporto	Andare a 3A - 970	
22	89 69 032	Vite	AIR-BAG	1
23	89 69 024	Distanziale	AIR-BAG	1