



## 0690 Equipaggiamento elettrico vario - Tergicristallo (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	44 01 113	Motore elettrico	LHD, NLS-USE 5141510	1
1	44 01 030	Motore elettrico	RHD, NLS-USE 5141536	1
2	44 01 121	Telaio alberino	LHD, NLS-USE 30550873	1
2	44 01 048	Telaio alberino	RHD	1
3	44 01 147	Braccio leva	LHD, LH	1
3	44 01 063	Braccio leva	RHD, RH, NLS-USE 32000165	1
4	44 01 139	Braccio leva	LHD, RH, NLS-USE 30550874	1
4	44 01 055	Braccio leva	RHD, LH	1
5	40 63 814	Vite		3
6	44 01 071	Boccola	NLS-USE 30550869	1
7	44 01 097	Vite esagonale	NLS-USE 32000166	1
8	44 01 089	Boccola	NLS-USE 30550870	2
9	44 01 097	Vite esagonale	NLS-USE 32000166	2
10	44 01 824	Coperchio	NLS-USE 30550882	2
11	43 81 083	Coperchio		2
12	44 48 668	Racchetta tergitristallo	LHD, LH	1
12	44 48 726	Racchetta tergitristallo	CV, LHD, LH	1
12	43 81 018	Racchetta tergitristallo	LHD, RH	1
12	43 81 034	Racchetta tergitristallo	RHD, LH	1
12	44 48 676	Racchetta tergitristallo	RHD, RH	1
12	44 48 734	Racchetta tergitristallo	CV, RHD, RH	1
13	44 48 643	Spazzola tergitristallo	1994-1997, NLS-USE 93195936	2
13	49 59 698	Spazzola tergitristallo	1998	2
14	80 74 106	Dado		2
	85 49 297	Kit spazzole tergitristallo	1994-1997, NLS Andare a 3A - 2460	X
	85 49 560	Kit spazzole tergitristallo	1998, NLS Andare a 3A - 2460	X