


1510 Comandi di controllo del motore - Comando dell'acceleratore (1985 - 1989)



R7835 9000

## 1510 Comandi di controllo del motore - Comando dell'acceleratore (1985 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	89 56 559	Pedale Note: Ch. --H1000862 Ch. --H8000645	LHD, NLS-USE 8967903	1
1	89 67 903	Pedale Note: Ch. H1000863-- Ch. H8000646--	LHD	1
2	89 64 132	Pedale Note: Ch. --H1000862 Ch. --H8000645	RHD, (8957516), NLS-USE 89721761	
2	89 68 091	Pedale Note: Ch. H1000863-- Ch. H8000646--	1987-1988, RHD, NLS-USE 8972176	1
2	89 72 176	Pedale	1989, RHD	1
3	71 83 965	Piastra pedale	NLS	1
4	71 83 973	Distanziale		1
5	79 58 770	Rivetto		1
6	89 50 396	Ammortizzatore		1
7	89 60 924	Centro cuscinetto		1
8	89 60 924	Centro cuscinetto	RHD	1
9	89 57 565	Boccola di plastica	RHD	1
10	89 60 080	Molla	M	1
10	89 65 949	Molla	A	1
11	89 60 080	Molla	RHD	1
12	89 61 195	Vite		2
13	75 33 102	Cavo	1985-1986, M, (7525686), NLS	1
13	75 38 853	Cavo Note: Ch. G1028325-- Ch. G1028336-- Ch. --G1028334 Ch. --G1028336	NLS	1
13	75 36 444	Cavo	1987-1989, M, NLS	1
13	75 25 694	Cavo	1985-1986, A, NLS	1
13	75 36 451	Cavo	1987-1989, A, NLS	1
14	93 16 142	Guarnizione	1985-1986, NLS	1
15	75 26 973	Anello	1985-1986, NLS	1
15	75 33 136	Anello di sicurezza Note: Ch. G1028325-- Ch. G1028336-- Ch. --G1028334 Ch. --G1028336		1
16	79 22 503	Vite	1985-1986	2
17	81 29 876	Vite	1985-1986, NLS	3
17	79 71 294	Vite	1987-1989	3
18	89 61 195	Vite	RHD	2
19	75 18 525	Mensola	1985, NLS	1
19	75 62 069	Mensola	1986, NLS	1
19	75 66 292	Mensola	1987-1989, NLS	1
21	75 36 501	Boccola Note: Ch. G1028325-- Ch. G1028336-- Ch. --G1028334 Ch. --G1028336		1