



F5617 90086

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	94 92 455	Tappo schermo termico	NLS	1
2	85 66 135	Morsetto cavo della batteria		1
2	85 66 143	Morsetto	TURBO, NLS	X
2	79 69 348	Morsetto	B=6, 4 MM, NLS	X
2	79 69 363	Morsetto	B=9, 5 MM	X
2	79 69 439	Fascetta	1986-1987, B=20 MM, NLS	X
3	85 53 737	Clips traversa anteriore		X
3	85 09 127	Clips traversa anteriore	B=25 MM, NLS	X
3	79 33 443	Clips	B=7 MM	2
3	71 08 491	Morsetto portiera	B=10 MM	X
3	79 33 443	Clips portiera posteriore	B=7 MM	X
3	92 28 149	Clips rete elettrica Note: Anteriore.	B=16 MM	X
4	71 56 409	Morsetto traversa del radiatore		X
4	71 56 409	Morsetto		X
4	71 56 409	Morsetto interruttore termico	A, AC	1
4	79 51 783	Morsetto portiera	TURBO	X
4	71 56 409	Morsetto sedile posteriore		X
4	71 56 409	Morsetto sonda lambda		X
5	85 58 066	Clips rete elettrica Note: Posteriore.	NLS	X
6	85 13 574	Clips sedile anteriore	NLS	X
7	93 65 164	Clips grigio	B=12, 5 MM	X
7	85 30 917	Clips bobina di accensione	B=16 MM	X
8	85 28 564	Morsetto	NLS	X
9	85 53 737	Clips servofreno		X
9	85 53 737	Clips traversa della strumentazione		X
9	85 53 737	Clips connettore della radio		X
10	73 92 772	Clips altoparlante	NLS	X
11	85 52 713	Passante passaruota	RH, NLS	X
12	73 26 093	Boccola di protezione portiera	TURBO	1
13	79 61 980	Boccola sportello del bagagliaio	NLS	X
13	73 09 370	Boccola avvisatore acustico	NLS	2
13	94 60 742	Boccola	AC	1
14	79 33 518	Boccola di protezione	AC	1
14	79 33 567	Boccola portiera Note: Posteriore.	5CK, 4SN, NLS	1
15	79 71 880	Nastro tenditore	NLS-USE 11900513	X
15	85 17 104	Nastro tenditore	AC, NLS-USE 7971864	X
15	79 71 906	Nastro tenditore rete elettrica Note: Posteriore.	NLS	X

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
15	79 71 872	Nastro tenditore rete elettrica Note: Posteriore.	CV, NLS	X
16	84 97 471	Listello di protezione sedile posteriore	NLS-USE 8564973	1
17	79 22 818	Vite massa	B10 X 13	X
17	79 73 704	Vite massa	B12 X 9, 5, NLS	X
18	85 52 655	Supporto	NLS	1
19	85 72 083	Protezione interruttore termico	NLS	1
20	85 71 317	Dispositivo di ponticellamento sonda lambda	NLS	1
21	85 69 360	Piatto di protezione	NLS	1
22	79 49 084	Fascetta trasversa del parabrezza	NLS	X
23	79 22 727	Vite trasversa del parabrezza	NLS	X
24	79 19 574	Morsetto trasversa del parabrezza	NLS	X
26	85 52 721	Protezione cavo rete elettrica Note: Anteriore.		4
27	85 61 433	Passante sportello del bagagliaio	NLS	1
28	85 74 410	Soffietto portiera	NLS	1
29	85 74 824	Soffietto portiera	NLS	1
30	70 38 342	Tappo portiera posteriore		4
30	85 75 599	Tappo portiera anteriore		2
30	82 41 325	Tappo portiera		2
30	82 04 760	Tappo cappottatura	1986	1
31	85 75 581	Tappo sportello del bagagliaio	NLS	1
32	85 91 513	Passante strumento	1986-1988, NLS	1
33	85 85 325	Fascetta Note: Posteriore.	NLS	X
34	85 79 575	Protezione rete elettrica	NLS	1
35	85 87 628	Fascetta	NLS	X
36	85 87 586	Passante passaruota	1986-1988, RH, NLS	1
37	95 51 169	Isolamento rete elettrica Note: Con marmitta catalitica.	1986-1988, NLS	1
38	82 78 558	Listello di protezione rete elettrica Note: Anteriore.		1
39	79 72 144	Vite rete elettrica Note: Anteriore.	M8X12, NLS	X
39	79 73 555	Vite rete elettrica Note: Anteriore.	M8X22	X
40	80 59 545	Vite rete elettrica Note: Anteriore.	M6X10	X
40	80 59 552	Vite	M6X12, NLS-USE 92151821	X
40	80 59 578	Vite rete elettrica	M6X16	X
41	95 53 280	Supporto rete elettrica	NLS	1

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
42	79 33 682	Dado molla		X
43	85 99 565	Listello di protezione rete elettrica	NLS	1
44	71 21 239	Morsetto terzo stop	3CK, 5CK	4
45	95 18 515	Clips rete elettrica	NLS	X
46	85 79 955	Note: Posteriore. Protezione connettore		1
46	85 74 105	Protezione connettore	NLS	1