



F4076 9000

1030 Equipaggiamento elettrico vario - Contatti - trasmettitore (1985 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1		Contatto ventilatore di raffreddamento	Andare a 2 - 1240	1
2	95 29 363	Contatto luce retromarcia luce di retromarcia	(9512948)	1
3	95 05 462	Contatto luci freno		1
4	95 08 367	Contatto vano portaoggetti		1
5	85 22 492	Interruttore portiera freno a mano		1
6	89 54 596	Mensola		1
7	95 05 652	Contatto sedile anteriore	NLS	2
8	95 05 694	Contatto sportello del bagagliaio Note: Ch. --K1009547 Ch. --K2004988 Ch. --K8000444	5D, NLS	1
8		Contatto sportello del bagagliaio Note: Ch. K1009548-- Ch. K2004989-- Ch. K8000445--	5D Andare a 8A - 640	1
8	95 24 851	Contatto sportello del bagagliaio Note: Ch. --K1009547 Ch. --K2004988 Ch. --K8000444	4D, NLS	1
8		Contatto sportello del bagagliaio Note: Ch. K1009548-- Ch. K2004989-- Ch. K8000445--	4D Andare a 8A - 670	1
9	79 75 261	Dado Note: Ch. --K1009547 Ch. --K2004988 Ch. --K8000444		1
10	79 70 536	Vite Note: Ch. --K1009547 Ch. --K2004988 Ch. --K8000444	NLS-USE 92150118	1
11	95 14 860	Contatto portiera anteriore	1985-1988, (9505678)	2
11	40 63 640	Contatto portiera anteriore Note: Riguarda anche SE 1988B. Ch. --K1023936 Ch. --K2014262 Ch. --K8001149	1989, NLS-USE 9514860	2
11	95 14 860	Contatto portiera anteriore Note: Ch. K1023937-- Ch. K2014263-- Ch. K8001150--		2
11	95 14 886	Contatto portiera posteriore	1986-1988	2
11	40 63 657	Contatto portiera posteriore Note: Riguarda anche SE 1988B. Ch. --K1023936 Ch. --K2014262 Ch. --K8001149	1989, NLS-USE 9514886	2
11	95 14 886	Contatto portiera posteriore Note: Ch. K1023937-- Ch. K2014263-- Ch. K8001150--		2
12	95 12 229	Guaina protettiva portiera anteriore	1986-1989, NLS-USE 30526035	2

1030 Equipaggiamento elettrico vario - Contatti - trasmettitore (1985 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
12	95 14 878	Guaina protettiva portiera posteriore	1986-1989	2
13	79 22 818	Vite		4
14	85 94 632	Pressostato	1985-1988, TURBO, NLS	1
14	85 94 632	Pressostato Note: Senza marmitta catalitica.	1989, TURBO, NLS	1
15	85 65 855	Clips	1985-1988	1
15	85 65 855	Clips Note: Senza marmitta catalitica.	1989	1
16	85 33 366	Flessibile	1985-1987, L=450 MM, NLS	1
16	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	1988-1989, L=600 MM	1
17	85 52 044	Flessibile	L=60 MM, NLS	1
18	95 13 276	Trasmettitore	1986-1989, NLS	1
19	95 14 183	Supporto	1986-1989, 5D	1
19	95 69 781	Supporto	4D	1
20	95 58 875	Resistenza dim-dip	1987-1989, GB, NLS	1
21	79 22 370	Vite dim-dip	1987-1989, GB	1
22	95 22 889	Supporto dim-dip	1987-1989, GB	1
23	95 65 375	Resistenza ventilatore della portiera	1988-1989, NLS	1
24	79 22 826	Vite	1988-1989	1
25	95 07 740	Interruttore inibitore di avviamento Note: Ch. --J1014462 Ch. --J2007676	A, LH, NLS-USE 4062980	1
25	95 29 389	Interruttore inibitore di avviamento Note: Ch. J1014463-- Ch. J2007677--	A, LH,EDU 2, NLS-USE 4062980	1
25	95 29 389	Interruttore inibitore di avviamento Note: Ch. J1014463-- Ch. J2007677--	A, LH,EDU 1, NLS-USE 4062980	1
25	95 29 371	Interruttore indicatore di posizione del cambio	A, RH,EDU 2,(9509589), NLS-USE 4062972	1
26	79 22 347	Vite	1985-1988	4
26	79 22 818	Vite Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, EDU 1	2
26	79 22 818	Vite Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, EDU 2	4
	85 48 075	Kit inibitore avviamento Note: Ch. J1014463-- Ch. J2007677-- Ch. J8000885--	A Andare a 3A - 2290	X
	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	L=5000 MM	X